

Frank's A3 Blog » Schaltwegverkürzung

Mrz 27 2012

Benötigte Teile:

8J0 711 046 D (für MQ250 Getriebe)

8J0 711 046 E (für MQ350 Getriebe)

Einbau:

Es muss der Luftfilterkasten ausgebaut werden (8 Kreuzschlitzschrauben).

Das Unterteil ist mit einer Inbusschraube befestigt und ansonsten nur in 2 Gummihülsen gesteckt (Nachdem das vordere Luftrohr entfernt wurde, einfach beherzt nach oben abziehen).

Jetzt kann das Schaltseil nach Entfernen des Clips nach oben ausgehängt werden.

Es ist von Vorteil, wenn nun die Schaltung arretiert wird. Dazu die schwarze Getriebearretierung zur Seite drehen und reindrücken. Eventuell dabei den Schalthebel etwas bewegen.

Jetzt kann die Mutter des Schalthebels gelöst werden (SW13). Der Hebel kann nun nach oben abgezogen werden. Unter Umständen benötigt man einen Hebel bzw. Schraubendreher, da der Schalthebel sehr fest sitzen kann.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bevor der Luftfilterkasten eingebaut wird, nicht vergessen, die Getriebearretierung zu entfernen.

Eine Einstellung / Nachjustierung der Schaltung ist nicht nötig.

