



## **Einbauanleitung Kabelsatz Regensensor und Abb. Innenspiegel Passat 3C**

**Achtung!!!** Bei Arbeiten an der Zentralelektrik Batterie abklemmen. Der 6Pol und 3Pol Stecker werden am neuen Innenspiegel angeschlossen. Der 3Pol Stecker ist für den Regensensor, der 6Pol Stecker ist für die Automatische Abblendung.

Der Kabelsatz wird Fahrerseite oben entlang der A-Säule bis zum Sicherungskasten verlegt.

### **Anschlussplan:**

<b>Braune Leitung:</b>	Masse
<b>Rote Leitung:</b>	Geht zum Sicherungskasten Sicherung SC17
<b>Violette Leitung:</b>	Geht zum Bordnetzsteuergerät Stecker F Pin 3
<b>Grüne Leitung:</b> (6Poliger Stecker Pin6)	Wird an die Innenleuchte angeschlossen
<b>Schwarze Leitung:</b>	Wird in die Sicherung SC8 gesteckt (Vorher den Sicherungskasten an der Fahrerseite entriegeln). Benötigt wird noch eine 5A Sicherung.
<b>Gelbe Leitung:</b> mitangelötet	Wird am 28Poligen Stecker A-Säule Fahrerseite Pin 2 mitangelötet
<b>Blau/Gelbe Leitung:</b> mitangelötet	Wird am 28Poligen Stecker A-Säule Fahrerseite Pin 3 mitangelötet
<b>Blaue Leitung:</b>	Geht zum Bordnetzsteuergerät Stecker B Pin 1

### **Codieren:**

Nach dem Einbau muss noch das Bordnetzsteuergerät Codiert werden. Die Codierung kann von jeder VW Werkstatt durchgeführt werden. Achtung!!! Nicht jedes Bordnetzsteuergerät lässt sich umcodieren. Wenn die Codierung nicht angenommen wird muss das Bordnetzsteuergerät ausgetauscht werden.