

BMW E61 Kabelbruch Heckklappe

Bei mir ist die ZV ausgefallen. Habe dann die Freds im Internet gesehen und mich dann auf die Fehlersuche gemacht. Leider hatte ich keine anständige Anleitung gefunden, daher hier ein paar Bilder.

Heckscheibe Aufklappen. Die Plastikabdeckungen abnehmen und die 4 Torx Schrauben rausdrehen. Man kommt dann zu diesem Antennen Diversity Dingsbums. Erstmal schauen ob der trocken ist. Soll angeblich manchmal absaufen.



Bei mir war alles trocken. Also weiter. Jetzt kommt der blöde Teil.

Löst die 2 Muttern die die Scheibe halten. Achtung!!!! Die Feder hat super Spannkraft und knallt nach oben wenn ihr nicht aufpasst! Daher besser die Scheibe oben lassen beim abschrauben.



Mit einem Schraubenzieher dann den Metallkanal für den Kabelbaum aufhebeln. Jetzt müsst ihr den Kofferraum etwas aufmachen, damit ihr unten auch dazu kommt.



Siehe da, ich bin einer der Gewinner! Kabelbruch des rot/weißen Kabels hat meine ZV lahm gelegt. Die anderen Kabel hängen noch an seidenen Fäden... Ach ja, ZV ist im rechten Kabelbaum!

Jetzt müsst Ihr mit einer Scheckkarte die Lautsprecherabdeckung abhebeln und dann die Torx Schrauben rausdrehen um den rechten Deckenlautsprecher samt Halterung lose zu bekommen.

Das sollte dann so aussehen:



Da ist der Schaden erst richtig zu erkennen! Das Textilband müsst ihr natürlich abmachen.

Schraubt die Gummi Manschette los, dann geht es einfacher. Ich habe die defekten Kabel abgeschnitten und eine Stück neue Litze eingesetzt. Die Adern habe ich verdreht und dann verlötet, da ich den Quetschverbindern nicht traue... Kann aber jeder machen wie er will.



Bevor ihr die Kabel wieder nach draußen schiebt, diese wieder mit Isolierband einpacken!

Am Schluss die Kabel wieder zurückziehe und außen auch noch sauber mit Isolierband einpacken.
Alles zurückbauen und hoffen dass alles geklappt hat ;-))

