
Einbauanleitung für LCI Rückleuchten im VFL E60

Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden am Fahrzeug. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Anleitung dient lediglich als Hilfestellung.

Benötigte Teile:


- Heckleuchte links 63 21 7 177 281
- Heckleuchte rechts 63 21 7 177 282
- Nachrüstkabelsatz Faceliftleuchten 61 12 0 432 110


Zuerst muss wie folgt gepinnt werden:



Stecker G1 links:

1-WS/GE, 2-GE/SW, 3-BL/BR, 4-WS/RT, 5-leer, 6-GR/GN, 7-SW/RT, 8-BR






Buchse G2 links:

1-BR, 2-GE/SW, 3-WS/GE, 4-GR/GN, 5-BL/BR, 6-SW/RT




132 BR



Stecker H1 rechts:


1-BL/BR, 2-WS/SW, 3-GE/RT, 4-GE/WS, 5-BR, 6-SW/BR, 7-WS/BR, 8-leer





Buchse H2 rechts:

1-BR, 2-GE/RT, 3-GE/WS, 4-WS/BR, 5-BL/BR, 6-SW/BR



Kabel **G3(WS/RT)** und Kabel **H3(WS/SW)** rechts über den Sicherungskasten legen. Danach das **GR/SW**e Kabel aus dem Kabelbaum, der in die Heckklappe führt, freilegen und mit **G3(WS/RT)** und **H3(WS/SW)** löten oder mit einem Stromdieb zusammenführen. Anschließend codieren.



Codierung bei LM1:

KALTUEBERWACHUNG_KZL_R	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L	nicht_aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT	nicht_aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT	nicht_aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT	aktiv

Codierung beim LM2:

RL_BL_2_PO_RL_FKT_33	nicht_aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT_33	nicht_aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT _33	aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R	nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R	nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L	nicht_aktiv
Bei E60 PWM_AN_NSL_SL	wert_02
Bei E61 PWM_AN_NSL_SL	wert_01

Quelle: http://www.e60fanatics.de/showthread.php?t=6924 132dB e60fanatics