



Setzen Sie die Gasfedern von außen nach innen an der Halterung an der Motorhaube ein und verschrauben Sie diese.

**Achtung:**  
KOLBEN (Gehäuse)  
nach oben !!

Dann erst setzen Sie diese in die Halterung im Motorraum ein.

Die 6-Kantmuttern decken Sie anschließend mit den schwarzen Kunststoffkappen ab.

Nehmen Sie nun noch einen Ausschnitt am Gummisteg vor wie abgebildet.