Typ 217, 222

1 Deckel Armlehne
2 Oberteil Mittelkonsole



P68.20-4968-05



P68.20-4969-09

Dargestellt am Typ 222

1 Deckel Armlehne
2 Oberteil Mittelkonsole
3 Schrauben
4 Halteklipp
5 Elektrische Steckverbindung
6 Lichtwellenleiter
7 Halteklipps

Dargestellt am Typ 217.4

8 Elektrische Steckverbindung
9 Elektrische Steckverbindung

P68.20-4990-12

	Aus-, Einbauen		
1	Oberteil Mittelkonsole ausbauen		AR68.20-P-2012LF
2	Halteklipp (4) ausbauen		
3	Elektrische Steckverbindung (5) von Lichtwellenleiter (6) trennen	Lichtwellenleiter (6) mit einem Daumen festhalten. Andernfalls kommt es zu Beschädigungen am Lichtwellenleiter (6).	
4	Schrauben (3) herausdrehen		
5	Elektrische Steckverbindungen (8) trennen	Typ 217, 222 mit Code 889 (KEYLESS-GO)	
6	Elektrische Steckverbindungen (9) trennen	Typ 217, 222 mit Code 906 (Armauflagenheizung vorn)	
7	Deckel Armlehne (1) öffnen		
8	Halteklipps (7) entriegeln		
9	Deckel Armlehne (1) vom Oberteil Mittelkonsole (2) abnehmen		
10	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		