
AZ82.20-P-0001E	Beleuchtete Einstiegsleiste nachträglich einbauen	29.9.99

TYP 129.### 1#

1 *Beleuchtete Einstiegsleiste*
2 *Anschlusskupplung Beleuchtete Einstiegsleiste*



P82.20-2170-06

⛶	**Ausbauen**		
	Lebensgefahr beim Berühren hochspannungsführender Teile	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen die Träger elektronischer Implantate sind (z. B. Herzschrittmacher) dürfen an diesen Komponenten **keine** Arbeiten durchführen.	AS00.00-Z-0020-01A
1	Ruhestromerhaltungsgerät anschließen		*WH58.30-Z-1012-09A
2 AR	Masseleitung der Batterie abschließen		AR54.10-P-0003A
3	Innere Einstiegsleisten für rechte und linke Fahrzeugseite ausbauen		
4	Äußere Einstiegsleisten für rechte und linke Fahrzeugseite ausbauen		
5	Untere Seitenverkleidung an A-Säule für die rechte und linke Fahrzeugseite ausbauen		
6	Knieschutz und Abdeckung unter Instrumententafel links ausbauen		
7	Bodenbelag links ausbauen	ⓘ Nur soweit bis Fußstütze zugänglich ist.	
8	Bodenbelag rechts ausbauen	ⓘ Nur soweit zurückschlagen bis Fußstütze zugänglich ist.	
9	Fußstütze rechts ausbauen		
10	Kantenschutz an A-Säule auf rechter und linker Fahrzeugseite abziehen		
11	Kabelkanäle auf der rechten und linken Fahrzeugseite öffnen		
⛶	**Einbauen**		
12	Leitungssatz für Beleuchtete Einstiegsleiste nachträglich verlegen		AZ82.20-P-0001-02E
13	Beleuchtete Einstiegsleiste (1) nachträglich montieren		AZ82.20-P-0001-01A
14	Funktionskontrolle durchführen	ⓘ Die Türkontakte sind in Reihe geschaltet, das heißt beim Prüfen der Beleuchteten Einstiegsleiste über den Türkontakt, muss die andere Tür geschlossen sein.	
15	Fahrzeug komplettieren		

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1012-09A	Ruhestromerhaltungsgerät


© Daimler AG, 22.07.21, L/09/18, az82.20-p-0001e, Beleuchtete Einstiegsleiste nachtraglich einbauen
TYP 129.### 1#

Teile-Bestell-Hinweise

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
B6 689 00 24	Beleuchtete Einstiegsleisten mit Kabelsatz	1
B6 689 00 16	Leuchtfolie blau	1
B6 689 00 17	Leuchtfolie grün	1
B6 689 00 18	Leuchtfolie gelb	1

Anschlußschema Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste


1 *Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste*
3 *1poliger Stecker, Türkontakt links*
4 *1poliger Stecker, Türkontakt rechts*
7 *Konverter*
10 *2polige Steckverbindung, Konverter*
11 *2polige Kupplung, Leuchtband*
S17/3 *Türkontakt links*
S17/4 *Türkontakt rechts*
X30 *5poliger Steckverbinder Sonderausstattungsleiste*
br/gr *Braun/graue Leitung, Türkontakte*



P82.20-2171-06

1 Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste (1) von A-Säule links beginnend nach Bild im Fahrzeug verlegen.


1 *Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste*
11 *2polige Kupplung Leuchtband*
S17/3 *Türkontakt links*
S17/4 *Türkontakt rechts*
X30 *5poliger Steckverbinder Sonderausstattungsleiste*
br/gr *Braun/graue Leitung, Türkontakte*



P82.20-2172-06

2 5polige Kupplung des Leitungssatzes Beleuchtete Einstiegsleiste (1) in die Steckerleiste Sonderausstattung (X30) im Fußraum links einstecken.


3 Kurze Ausbindung mit 2poliger Kupplung Leuchtband (11) und braun/grauer Leitung Türkontakt (br/gr) gemäß Bild im linken Kabelkanal zur Tür bzw. zum Türkontakt links (S17/3) verlegen.



P82.20-2175-01

4 Konverter (7) und Steckverbindung (10) im Kabelkanal plazieren.

5 Aussparung im Falz der Fußleiste (siehe Pfeil) mit Filz auslegen.




P82.20-2177-01

6 Türkontakt links (S17/3) ausklipsen und Anschlußkupplung mit braun/grauer Leitung abziehen und auf Gegenstecker (3) der Ausbindung mit der braun/grauen Leitung (br/gr) des Leitungssatzes Beleuchtete Einstiegsleiste aufstecken.


7 Kupplung (S17/3) der Ausbindung mit der braun/grauen Leitung (br/gr) des Leitungssatzes Beleuchtete Einstiegsleiste auf freien Kontakt des Türkontaktes links aufstecken.

8 Steckverbindung und braun/graue Anschlußleitung (br/gr) an Türkontaktschalter (S17/3) fixieren und Türkontaktschalter wieder in Aussparung an A-Säule einklipsen.



P82.20-2176-01

9 Lange Ausbindung des Leitungssatzes (1) von der Steckerleiste Sonderausstattung (X30) beginnend hinter der Mittelkonsole in den rechten Fußraum führen und an bestehenden Leitungen fixieren.




P82.20-2174-01

10 Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste (1) entlang bestehender Leitungen zum rechten Kabelkanal führen und fixieren.

11 Konverter (7) und Steckverbindung im Kabelkanal plazieren.

12 Aussparung im Falz der Fußleiste (siehe Pfeil) mit Filz auslegen.




P82.20-2178-01

13 Ausbindung mit braun/grauer Leitung (br/gr), Gegenstecker (3) und Kupplung für Türkontakt (S17/4) aus Leitungssatz Beleuchtete Einstiegsleiste in der A-Säule zum Türkontakt rechts führen.

14 Türkontakt rechts (S17/4) ausklipsen und Anschlußkupplung mit braun/grauer Leitung abziehen und auf Gegenstecker (3) der Ausbindung mit der braun/grauen Leitung (br/gr) des Leitungssatzes Beleuchtete Einstiegsleiste aufstecken.

15 Kupplung (S17/4) der Ausbindung mit der braun/grauen Leitung (br/gr) des Leitungssatzes Beleuchtete Einstiegsleiste auf freien Kontakt des Türkontaktes links aufstecken.

16 Steckverbindung und braun/graue Anschlußleitung (br/gr) an Türkontaktschalter (S17/4) fixieren und Türkontaktschalter wieder in Aussparung an A-Säule einklipsen.



P82.20-2179-01

Dargestellt am Typ 208

1 Leuchtfolie (3) von unten auf Metall-Einstiegsleiste (1) mit Klebeband aufkleben.

i Silberne Seite der Leuchtfolie (3) leuchtet nicht.


2 Metall- und Serien-Einstiegsleiste nach Bild ausrichten und Durchgangs-Bohrung (4) (Pfeil) auf Höhe des Kabelaustritts der Leuchtfolie (3) auf Serien-Einstiegsleiste (2) anzeichnen und auf ⌀ 20 mm ausarbeiten.

i Serien-Einstiegsleiste mit Reinigungstuch entfetten.

3 Metall-Einstiegsleiste (1) auf Serien-Einstiegsleiste (2) aufkleben.

4 Anschlußkabel für Leuchtfolie an Unterseite Serien-Einstiegsleiste (2) mit Klebeband (6) fixieren.
Im Bereich der Falzkante Filz (7) aufkleben (Pfeil).


5 2polige Kupplung, Leuchtband



P82.20-2145-06

5 2poligen Stecker (11) aus Leitungssatz mit 2poliger Kupplung, Leuchtband (5) verbinden und in Kabelkanal legen.

6 Beleuchtete Einstiegsleiste (1) einklipsen.



P82.20-2155-01