54 34 200 Antrieb für Verdeckverschluß (elektrisch/ vollautomatisch) aus- und einbauen/ ersetzen

Blende an Verdeckverschluß ab- und anbauen,

siehe 54 34 125



Steckverbindungen (1) und (2) abziehen und beide Gehäuse entriegeln und von Halter abnehmen. Muttern (3) lockern und Antrieb (4) nach unten abziehen und von den Antriebswellen (5) ausfädeln. **Einbauhinweis:**

Die zwei Antriebswellen (5) müssen in Anschlagstellung ”Offen” (Mikroschalter (S8) betätigt) stehen.

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.