



P72.10-2523-09

1 Türbelag

2 Kunststoffkopf

3 Lautsprecherabdeckung

☒	Ausbauen		
1	Türbelag (1) an der Vordertür ausbauen	⚠ Türbelag (1) auf einer geeigneten Unterlage ablegen, um Beschädigungen zu vermeiden.	AR72.10-P-1000Q
2	Kunststoffkopf (2) auftrennen		
3	Lautsprecherabdeckung (3) abnehmen		
☒	Einbauen		
4	Lautsprecherabdeckung (3) einsetzen		
5	Klemmscheiben über die Stifte der Lautsprecherabdeckung (3) drücken		
6	Stifte der Lautsprecherabdeckung (3) kürzen		