Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Relaisstation

– Sicherungsbelegung 1/2

– Sicherungsbelegung Sicherungshalter/Batterie 1/4

– Relaisplatz- und Steckerbelegung der Relaisstation 1/5

Sicherungsbelegung



Die Absicherung für nicht aufgeführte Mehr-Ausstattungen sind den entsprechenden Stromlaufplänen zu entnehmen.

1	–	Motorsteuergerät (15)	15 A	11	–	Signalhorn, Sitzheizung (15)	15 A
2	–	Motorsteuergerät (30) (nur bei Benzinmotor) Motorelektrik (87) (nur bei Dieselmotor)	10 A	12	–	Fernlicht rechts, Fernlicht-kontrolleuchte (56a)	10 A
3	–	Motorelektrik (15)	7,5 A	13	–	Fernlicht links (56a)	10 A
4	–	Zündtrafo (15)	15 A	14	–	Abblendlicht rechts, Leucht-weitenregelung rechts, Einsteller für Leuchtweiten-regelung (56b)	10 A
5	–	Steuergerät für autom. Getriebe, Shift–Lock (15)	10 A	15	–	Abblendlicht links, Leucht-weitenregelung links (56b)	10 A
6	–	Steuergerät für autom. Getriebe (30)	5 A	16	–	Stand- und Schlußlicht rechts (58R)	5 A
7	–	Steuergerät für ABS (75x)	5 A	17	–	Stand- und Schlußlicht links (58L)	5 A
8	–	Einspritzventile, Lambdasonde (87)	15 A	18	–	Rückfahrlicht, beheizbare Waschdüsen, Beleuchtung für Wählhebel (15)	7,5 A
9	–	Motorsteuergerät (15)	10A	19	–	Nebelleuchten, Nebelschluß-leuchte (75x)	15 A
10	–	Motorsteuergerät (15) (nur bei Benzinmotor) Motorelektrik (87) (nur bei Dieselmotor)	15A	20	–	Bremsleuchten (30)	10 A

21	–	Warnblinker (30)	10 A	27	–	Anschluß für Eigendiagnose, Schalttafeleinsatz, Innenleuchte, Kofferraumleuchte (30)	5 A
22	–	Richtungsblinker (75x)	5 A	28	–	Radio, Zigarrenanzünder, Zentralverriegelung (30)	15 A
23	–	Scheibenwisch- und -waschanlage (75x)	15 A	29	–	Innenleuchte, Stellmotor für Frisch-/Umluftgebläse (15)	5 A
24	–	Heckscheibenwischer, beheizbare und verstellbare Außenspiegel (75x)	10 A	30	–	Frischluftgebläse (75x)	20 A
25	–	beheizbare Heckscheibe (75x)	15 A	31	–	Kennzeichenbeleuchtung (58)	5 A
26	–	Schalttafeleinsatz, Wegfahrsicherung (15)	5 A	32	–	Kraftstoffpumpe (87)	15 A

Sicherungsfarben

20 A	–	gelb
15 A	–	blau
10 A	–	rot
7,5 A	–	braun
5 A	–	beige

Sicherungsbelegung Sicherungshalter/Batterie



S162	–	Sicherung –1– (30)	Generator	110A
S163	–	Sicherung –2– (30)	Relaisträger	80A
S164	–	Sicherung –3– (30)	Glühkerzen – (Motor)	50A
S176	–	Sicherung –4– (30)	Glühkerzen – (Kühlmittel)	50A,
			Klimaanlage	30A
S177	–	Sicherung –5– (30)	Steuergerät für ABS	30A
S178	–	Sicherung –6– (30)	Steuergerät für ABS	30A
S179	–	Sicherung –7– (30)	Lüfter für Kühlmittel	20A
S180	–	Sicherung –8– (30)	Klimaanlage	10A

Relaisplatz- und Steckerbelegung der Relaisstation



Relaisplatzbelegung der Relaisstation:

1 – Warnblinkrelais (21)

2 – Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (19)

3 – Entlastungsrelais für X-Kontakt (18)

4 – Kraftstoffpumpenrelais (167)

Steckerbelegung der Relaisstation:

Steckplatz	Steckerbez.	Gehäusefarbe
1		
2		
3	T10c	blau
4	T10d	rot
5	T10	weiß
6	T10g	braun
7		
8	T10a	grün
9	T10b	schwarz

Der Gewindebolzen mit der Bezeichnung 87 trägt das Potential 75x.