




P35.10-2027-09

Bild-Pos., etc	Arbeits-Hinweise		
⚠ Gefahr!	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmeteller an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
🔧 Einbau	Selbstsichernde Schrauben und Muttern erneuern		
🔧	Montage-Aufsatz		*140589016200
1a	Gummilager Hinterachsaufhängung vorne aus-, einbauen	🔧 Aus- und Einziehwerkzeug Gleitpaste	AR35.10-P-0040-02D *201589104300 *BR00.45-Z-1002-06A
1b	Gummilager Hinterachsaufhängung hinten aus-, einbauen	🔧 Aus- und Einziehwerkzeug Gleitpaste	AR35.10-P-0040-03D *202589034300 *BR00.45-Z-1002-06A
1c	Vordere Hinterachsaufhängungs-Schraube	🔧 Einbau: Gewinde am Rahmenboden mit Gewindeschneider nachschneiden. Nm	*BA35.10-P-1001-01A
1d	Hintere Hinterachsaufhängungs-Schraube	🔧 Einbau: Gewinde am Rahmenboden mit Gewindeschneider nachschneiden. Nm	*BA35.10-P-1002-01A
36	Beide Rahmen-Querstreben abmontieren	Nm Nur Typ 170 Nm Nur Typ 208.4	*BA61.10-P-1001-01A *BA61.10-P-1003-01C
105	Auspuffanlage ab Flanschverbindung aus-, einbauen	Siehe Auspuffanlage komplett aus- einbauen: ↓ Typ 170 mit Motor 111.943/946/973 Typ 170 mit Motor 111.958/983 Typ 170 mit Motor 112 Typ 202 mit Motor 104, 111 Typ 202 mit Motor 601 Typ 202 mit Motor 604, 605 Typ 202 mit Motor 611 Typ 202, 208 mit Motor 112, 113 Typ 208 mit Motor 111	AR49.10-P-7000G AR49.10-P-7000GS AR49.10-P-7000SV AR49.10-P-7000D ra49006010100x AR49.10-P-7000I AR49.10-P-7000HB AR49.10-P-7000AU AR49.10-P-7000DA
105c	Auspuffabschirmblech		
106	Hintere Gelenkwelle an Gelenkflansch vom Hinterachsmittelstück abmontieren	i Die Gelenkscheibe verbleibt an der Gelenkwelle. Paßhülsen der Gelenkscheiben lösen	AR41.10-P-0050-09DA

		Dorn zum Lösen der Paßhülsen in den Gelenkscheiben  Gelenkwelle am Versteifungsbügel auflegen. 	WF58.50-P-4110-01A *BA41.10-P-1002-01A
106a	Gelenkwellenzwischenlager	 Einbau: Schrauben des Gelenkwellenzwischenlagers erst nach der Befestigung der Gelenkscheibe am Hinterachsmittelstück festziehen. 	*BA41.40-P-1001-01A
106c	Klemmutter-Gelenkwelle	Nur Typ 202 bis ca. 10/95  Maulschlüssel 46 mm  Maulschlüssel 41 mm 	*126589000100 *201589000100 *BA41.10-P-1003-01A BT41.10-P-9110-01DA
	Klemmverbindung der Gelenkwelle	Typ 202: Auf Schiebestückverbindung umgestellt.	
115	Kraftstoffpumpenpaket		
140	Abdeckung Kraftstoffpumpenpaket		
X36/3	Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz, 2polig trennen, verbinden	 Anordnung der Steckverbindung im Kofferraum.	AR47.20-P-5713D

Hinterachsträger

Nummer	Benennung		Typ 170	Typ 202	Typ 208
BA35.10-P-1001-01A	Selbstsichernde Schraube des vorderen Gummilagers Hinterachsträger an Rahmenboden	Nm	90	90	90
		mit Schrauben-Flansch Ø 24mm 1. Stufe Nm	-	-	-
		mit Schrauben-Flansch Ø 26mm 2. Stufe 4°	-	-	-
		1. Stufe Nm	-	-	-
		2. Stufe 4°	-	-	-
BA35.10-P-1002-01A	Selbstsichernde Schraube des hinteren Gummilagers Hinterachsträger an Rahmenboden	Nm	90	90	90
		mit Schrauben-Flansch Ø 24mm 1. Stufe Nm	-	-	-
		mit Schrauben-Flansch Ø 26mm 2. Stufe 4°	-	-	-
		1. Stufe Nm	-	-	-
		2. Stufe 4°	-	-	-

Gelenkwelle

Nummer	Benennung		Typ 170	Typ 202	Typ 208
BA41.10-P-1002-01A	Selbstsichernde Mutter Gelenkscheibe an hinterer Gelenkwelle bzw. Hinterachsmittelstück	M10 Nm	40	40	40
		M12 Nm	60	60	60
BA41.10-P-1003-01A	Klemmutter Gelenkwelle	Nm	-	40	-

Zwischenlager Gelenkwelle

Nummer	Benennung		Typ 170	Typ 202	Typ 208
BA41.40-P-1001-01A	Schraube Gelenkwellenzwischenlager an Rahmenboden	Schraube mit Scheibe Nm	25	25	25


	Schraube mit Bund und Zentrierspitze	Nm	30	30	30
	Schraube mit Bund ohne Zentrierspitze	Nm	-	-	-

Rahmenboden


Nummer	Benennung	Typ 170
BA61.10-P-1001-01A	Selbstsichernde Schraube Querstrebe hinten an Rahmenboden	Nm 60

Rahmenboden


Nummer	Benennung	Typ 208.435/445/447/465/470
BA61.10-P-1003-01C	Selbstsichernde Schraube Querstrebe hinten an Rahmenboden	Nm 60




Maulschlüssel




Maulschlüssel



Montage-Aufsatz



Aus- und Einziehwerkzeug



Aus- und Einziehwerkzeug

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1002-06A	Gleitpaste	A 000 989 01 60