



HAZET 4851-1

Einstellvorrichtung



zum Justieren des Anstellwinkels der Scheibenwischerarme

120 x 65 x 60 mm

Mögliche Ursachen für rubbelnde Scheibenwischer

- die Scheibe ist verkratzt
- das Scheibenwischergummi ist ausgerastet oder eingerissen
- die Scheibenwischerarme /-blätter sind lose oder verbogen
- die Scheibenwischerblätter sind eingewachst oder wellig
- **der Anstellwinkel der Scheibenwischerarme entspricht nicht dem Sollwert**

Anwendung:

Einstellen der Scheibenwischerarme:

- Scheibenwischerarme in Ruhestellung bringen
- Scheibenwischerblatt demontieren
- Scheibenwischerarm ② in die Einstellvorrichtung **HAZET 4851-1** einlegen und mit der Arretierschraube ③ fixieren
- z.B. HAZET 600 N-24 ① auf der Einstellvorrichtung ansetzen und den Scheibenwischerarm 2 nach Herstellerangaben (Sollwert) einstellen (siehe Abbildung)
- Scheibenwischerarm ② aus der Einstellvorrichtung lösen und erneut mit der Arretierschraube ③ fixieren
- Einstellwert mit Herstellerangaben (Sollwert) vergleichen. Gegebenenfalls muß der Einstell- und Kontrollvorgang wiederholt werden, bis der Sollwert erreicht ist
- Einstellvorrichtung abnehmen und Scheibenwischerblatt montieren