

Phaeton

Einbauorte

Nr. 801 / 1

Ausgabe 06.2009

Massepunkte

Übersicht aller Massepunkte im Motorraum

600 - Massepunkt am Zylinderkopf rechts

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Kapitel

601 - Massepunkt am Zylinderkopf links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Kapitel

640 - Massepunkt 2 im Motorraum links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Kapitel

641 - Massepunkt 3 im Motorraum links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Kapitel

642 - Massepunkt für EC-Lüfter

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Kapitel



643 - Massepunkt 3 im Motorraum rechts

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Kapitel

644 - Massepunkt 4 im Motorraum rechts

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker

645 - Massepunkt 1 an der Spritzwand



□ Anzugsdrehmoment: 9 Nm

□ Einbauort → Anker

646 - Massepunkt 2 an der Spritzwand

□ Anzugsdrehmoment: 9 Nm

□ Einbauort → Anker

647 - Massepunkt 3 an der Spritzwand

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

648 - Massepunkt 4 an der Spritzwand

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

649 - Massepunkt 5 an der Spritzwand

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

650 - Massepunkt 6 an der Spritzwand

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

651 - Massepunkt 7 an der Spritzwand

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker


652 - Massepunkt für Getriebe und Motormasse

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm


- Einbauort → Anker

Massepunkte im Motorraum


- A - Massepunkt 2 im Motorraum links -640-, am Radhaus links □ -Pfeil
 B - Massepunkt 3 im Motorraum links641 , am Radhaus links □ -Pfeil
 640 Massepunkt 2 im Motorraum links, am Radhaus links □ -Pfeil A-
 641 Massepunkt 3 im Motorraum links, am Radhaus links, am Radhaus links □ -Pfeil B-,



- 642 Massepunkt EC-Lüfter, am Radhaus rechts □ -Pfeil B-
 643 Massepunkt 3 im Motorraum rechts, am Radhaus rechts □ -Pfeil A-




644 Massepunkt Motorraum rechts, am Radhaus rechts □ -Pfeil -




645 Massepunkt -1-, Spritzwand, an der Spritzwand links □ -Pfeil B-


646 Massepunkt -2-, Spritzwand, an der Spritzwand links □ -Pfeil A-



- 647 Massepunkt -3-, Spritzwand, an der Spritzwand rechts □ -Pfeil E -
648 Massepunkt -4-, Spritzwand, an der Spritzwand rechts □ -Pfeil D -
649 Massepunkt -5-, Spritzwand, an der Spritzwand rechts □ -Pfeil C -
650 Massepunkt -6-, Spritzwand, an der Spritzwand rechts □ -Pfeil B -
651 Massepunkt -7-, Spritzwand, an der Spritzwand rechts □ -Pfeil A -




- 652 Massepunkt Getriebe-/Motormasse, am Längsträger vorn rechts □ -Pfeil-



Massepunkte am 12 Zylinder-Benzinmotor

- 600 Massepunkt am Zylinderkopf rechts □ -Pfeil B -
 601 Massepunkt am Zylinderkopf links □ -Pfeil A -



Übersicht aller Massepunkte im Innenraum

627 - Massepunkt 1 für Sitzsteuergerät

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker

628 - Massepunkt 2 für Sitzsteuergerät

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker

629 - Massepunkt für DSP, TV, ZAB

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker

630 - Massepunkt DSP, Klimaanlage

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker

631 - Massepunkt in der Tür hinten rechts

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

632 - Massepunkt in der Tür hinten links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

633 - Masseverbindung für Steuergerät für Zugang und Startberechtigung

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

634 - Massepunkt für Sitzsteuergerät Fahrerseite


- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

635 - Massepunkt für Sitzsteuergerät Beifahrerseite

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker



636 - Massepunkt für Bordnetzsteuergerät

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

637 - Massepunkt für Airbagsteuergerät

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

638 - Massepunkt an der A-Säule rechts

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

639 - Massepunkt an der A-Säule links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

657 - Massepunkt 1 Nähe Heckscheibe links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

658 - Massepunkt 2 Nähe Heckscheibe links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker

659 - Massepunkt 1 Nähe Heckscheibe rechts


- Anzugsdrehmoment: 9 Nm

- Einbauort → Anker


660 - Massepunkt 2 Nähe Heckscheibe rechts

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm


- Einbauort → Anker




627 Massepunkt -1-, Sitzsteuergerät, unter den Rücksitzen mitte □ -Pfeil -




628 Massepunkt -2-, Sitzsteuergerät unter den Rücksitzen mitte □ -Pfeil -




629 Massepunkt DSP, TV, ZAB, am Tunnel Fußraum hinten rechts □ -Pfeil A -




630 Massepunkt, DSP, Klimaanlage, am Tunnel Fußraum hinten rechts □ -Pfeil A -




631 Massepunkt Tür hinten rechts, Fahrzeugboden, nahe B-Säule rechts □ -Pfeil B -




632 Massepunkt Tür hinten links, Fahrzeugboden, nahe B-Säule links □ -Pfeil B -




- 633 Masseverbindung für Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, vordere Sitztraverse Fahrersitz □ -Pfeil A -
- 634 Massepunkt für Sitzsteuergerät Fahrerseite, vordere Sitztraverse Fahrersitz □ -Pfeil B -




- 635 Massepunkt für Sitzsteuergerät Beifahrerseite, vordere Sitztraverse Beifahrersitz □ -Pfeil -




636 Massepunkt für Bordnetzsteuergerät, am Tunnel Beifahrerseite vorn □ -Pfeil-




637 Massepunkt für Airbagsteuergerät, auf dem Tunnel vorn mitte □ -Pfeil-




638 Massepunkt an der A-Säule rechts, unter der Schalttafel Beifahrerseite □ -Pfeil-




639 Massepunkt an der A-Säule links, unter der Schalttafel Fahrerseite □ -Pfeil-



- 657 Massepunkt -1-, Nähe Heckscheibe, links □ -Pfeil A-
658 Massepunkt -2-, Nähe Heckscheibe, links □ -Pfeil B-



- 659 Massepunkt -1-, Nähe Heckscheibe, rechts □ -Pfeil A-
660 Massepunkt -2-, Nähe Heckscheibe, rechts □ -Pfeil B-



Übersicht aller Massepunkte im Kofferraum

621 - Massepunkt neben Bordnetzbatte

- Anzugsdrehmoment: 20 Nm
- Einbauort → Kapitel

622 - Massepunkt 1 für Masseplatte

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker

623 - Massepunkt 2 für Masseplatte

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker

624 - Massepunkt neben Starterbatte


- Anzugsdrehmoment: 20 Nm
- Einbauort → Anker

625 - Massepunkt für Schlussleuchte links

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker


626 - Massepunkt für Schlussleuchte rechts

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm
- Einbauort → Anker




Massepunkte im Kofferraum


621 Massepunkt Bordnetzbatteie, auf der Batteriekonsole □ -Pfeil-




622 Massepunkt -1-, Masseplatte, im Kofferraum links □ -Pfeil-




623 Massepunkt -2-, Masseplatte, im Kofferraum links □ -Pfeil-



624 Massepunkt, Starterbatterie, im Kofferraum rechts □ -Pfeil-



625 Massepunkt Schlußleuchte links, Nähe Schlussleuchte links □ -Pfeil-



626 Massepunkt Schlußleuchte rechts, Nähe Schlussleuchte rechts □ -Pfeil-

