

Kurzbezeichnung-Bezeichnung:

A9/1	Kompressoreinheit AIRmatic
A9/1m1	Motor Luftkompressor
A9/1y1	Druckablassventil AIRmatic
B22/3	Niveausensor Hinterachse
B22/8	Niveausensor vorn links
B22/9	Niveausensor vorn rechts
B24/3	Beschleunigungssensor Aufbau vorn links
B24/4	Beschleunigungssensor Aufbau vorn rechts
B24/6	Beschleunigungssensor Aufbau hinten rechts
B7	Drucksensor AIRmatic
F1	Sicherungskasten links
F1/1	Sicherungskasten rechts
F1/1f46	Sicherung 46
F1f9	Sicherung 9
K40/7	Sicherungs- und Relaismodul vorn rechts
K40/7	Sicherungs- und Relaismodul vorn rechts
K40/7	Sicherungs- und Relaismodul vorn rechts
K40/7f32	Sicherung 32
K40/7f32	Sicherung 32
K40/7f32	Sicherung 32
K40/7k0	Relais Luftkompressor
K40/7k0	Relais Luftkompressor
K40/7k0	Relais Luftkompressor
N10/6	Steuergerät SAM vorn links
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
N51	Steuergerät AIRmatic mit ADS
U12	Gültig für Lenkslenker
U13	Gültig für Rechtslenker
U137	Gültig für Motor 112 und 113
U137	Gültig für Motor 112 und 113
U137	Gültig für Motor 112 und 113
U321	Gültig für Motor 137

Position:

29 L
30 L
29 L
61 L
15 L
18 L
10 L
12 L
60 L
8 L
1 L
2 L
2 K
1 K
33 L
38 L
44 L
33 L
39 L
45 L
32 L
38 L
43 L
26 L
4 A
12 A
20 A
28 A
36 A
44 A
52 A
61 A
67 A
5 J
6 J
36 G
36 G
48 G
31 G

Kurzbezeichnung-Bezeichnung:

U321	Gültig für Motor 137	48 G
U425	Gültig für S 55 AMG	36 H
U425	Gültig für S 55 AMG	48 G
U648	Gültig für Motor 613	31 G
U648	Gültig für Motor 613	50 G
U688	Gültig für Motor 628	31 G
U688	Gültig für Motor 628	50 G
U742	Gültig für Motor 648	42 G
U742	Gültig für Motor 648	50 G
U779	Gültig für Motor 275	42 G
U779	Gültig für Motor 275	48 G
U818	Gültig für S 65 AMG	42 G
U818	Gültig für S 65 AMG	48 H
W2	Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit)	6 L
W3/6	Masse Radlauf unten rechts	29 H
W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)	4 L
W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)	5 L
X11/4	Prüfkupplung Diagnose	63 L
X35/66	Trennteile Kompaktleitungssatz und Diagnosemodul 2, Cockpit	62 H
X4/10	Leitungsverbinde und Sicherungsdose Klemme 30 und 61	48 L
X4/10	Leitungsverbinde und Sicherungsdose Klemme 30 und 61	50 L
X4/10f3	Sicherung 3	48 K
X4/10f3	Sicherung 3	50 K
X62/6	Steckverbindung Vorderachs-Verteiler rechts, Aggregaterraum	53 H
X62/7	Steckverbindung Vorderachs-Verteiler links, Aggregaterraum	52 H
Y36/6	Ventileinheit Niveauregulierung	23 L
Y36/6	Steckverbindung Ventileinheit	20 J
Y36/6x1	Niveauventil vorn links	21 L
Y36/6y1	Niveauventil vorn rechts	21 L
Y36/6y2	Niveauventil hinten links	22 L
Y36/6y3	Niveauventil hinten rechts	23 L
Y36/6y4	Ladeventil Zentralspeicher AIRmatic	24 L
Y36/6y5	Dämpfventileinheit Vorderachse, links	53 L
Y51	Magnetventil 1, vorn links	52 L
Y51y1	Magnetventil 2, vorn links	53 L
Y51y2	Dämpfventileinheit Vorderachse, rechts	55 L
Y52	Magnetventil 1, vorn rechts	54 L
Y52y1	Magnetventil 2, vorn rechts	55 L
Y52y2	Dämpfventileinheit Hinterachse, links	56 L
Y53		

Dokumentnummer : pe32_22-p-2101-99sa

Dokumenttitel : Elektrischer Schaltplan Steuergerät AIRmatic

Kurzbezeichnung-Bezeichnung:

Y53x1	Steckverbindung Dämpfventileinheit
Y53y1	Magnetventil 1, hinten links
Y53y2	Magnetventil 2, hinten links
Y54	Dämpfventileinheit Hinterachse, rechts
Y54x1	Steckverbindung Dämpfventileinheit
Y54y1	Magnetventil 1, hinten rechts
Y54y2	Magnetventil 2, hinten rechts
Z106	Endhülse Klemme 15, Einspeisung Ventileinheit Niveauregulierung
Z37/2	Endhülse CAN-Motor-Bus (low)
Z37/3	Endhülse CAN-Motor-Bus (high)
Z6/33	Endhülse Diagnoseleitungen

Position:

56 J
56 L
57 L
58 L
58 J
58 L
59 L
22 K
68 H
67 H
62 E







