

1 – Service-Intervall-Anzeige

Die Anzeige erscheint nach Einschalten der Zündung (Motor nicht angelassen) für einige Sekunden anstelle der Kilometeranzeige im Tachometer. Ist kein Service erforderlich wird IN 00 angezeigt.

Wird der Fälligkeitstermin eines Service erreicht, erscheint auch nach dem Anlassen des Motors für einige Sekunden folgende blinkende Anzeige:

- OEL – Motorölwechsel
- IN 01 – Inspektions-Service
- IN 02 – Inspektions-Service mit Zusatzarbeiten

Nachdem ein Service durchgeführt wurde, muß jeder Service einzeln aufgerufen und die Anzeige zurückgesetzt werden. Wurde z. B. der Inspektions-Service IN 02 mit Ölwechsel durchgeführt, müssen OEL, IN 01 und IN 02 zurückgesetzt werden. Das Zurücksetzen der Anzeige wird vom Volkswagen-Betrieb, wie folgt beschrieben, durchgeführt:

■ Das Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige sollte nur bei Kilometerstand-Anzeige "total" erfolgen. Wird die Service-Intervall-Anzeige bei Kilometerstand-Anzeige "trip" zurückgesetzt, kann der Kurzstreckenzähler dabei gelöscht werden.

■ Bei eingeschalteter Zündung die Taste unterhalb des Tachometers (linker Pfeil) drücken und festhalten.

■ Zündung ausschalten und Taste loslassen. In der Anzeige ist der Schriftzug OEL zu sehen. Durch kurzes Drücken der Taste zum Einstellen der Analog-Zeituhr (rechter Pfeil) oder des Minutenknopfes der Digital-Zeituhr wird der Service zurückgestellt.

■ Durch erneutes Drücken der Taste unterhalb des Tachometers werden die anderen Serviceereignisse angezeigt und können einzeln gelöscht werden.

■ Zündung einschalten.

Hinweise

■ Anzeige nicht zwischen den Serviceintervallen zurücksetzen – sonst falsche Anzeige.

■ Bei abgeklemmter Batterie bleiben die Werte der Service-Anzeige erhalten.

■ Wird nach einer Reparatur der Tachometer gewechselt, muß die Service-Intervall-Anzeige neu programmiert werden. Dies sollte von einem Volkswagen-Betrieb durchgeführt werden. Sollte die Anzeige nicht neu programmiert werden, sind die Service-Arbeiten nach dem Service-Plan und nicht nach der Service-Intervall-Anzeige durchzuführen. Erst nachdem eine Inspektion IN 02 durchgeführt und die Anzeige zurückgesetzt wurde, hat die Service-Intervall-Anzeige wieder ihre Gültigkeit.