

Mechanisch gesteuerte Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) in Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren (nicht TDI und SDI) Stellelement einstellen

- Einstellhülse -2- am
Stellelement -1- lösen und
ganz nach vorne schieben.
 - 3 - Zugstange
 - 4 - Gaspedal
- Gaszug einstellen
- Einstellhülse nach hinten
ziehen, bis ein Spiel von
max. 1 mm vorhanden ist
und durch rechtsdrehen bis
zum Anschlag verriegeln

