




Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Einschränkungen	Update	13:41	17.07.2006		ETKA	
RS2	95	8	80	880-10		504					

											
Pos	Teilenummer	Benennung	Bemerkung	St	Modellangabe						
		Airbag Schalttafelkasten fuer Fahrzeuge mit Airbag (Beifahrerseite) ** Achtung Gefahrgut ** Beachte Reparaturleitfaden	Llkg								
(8)		Schliesszylinder fuer Schalt- tafelkastenklappe fuer Fahrzeuge mit Airbag F 8C-S-000 001>> siehe Bildtafel:	857-22								
9		Schluessel siehe Bildtafel:	837-00								
10		Abdeckung fuer Klappenschloss Kein Ersatzteil									
11	+ N 904 234 02	Sechskantbundschraube, selbstsichernd	M6X17	2							
12	+ N 902 867 03	Sechskantmutter,selbstsichernd mit Scheibe	M6	2							
-	4A1 857 139 A	Anschlagpuffer Schalttafelkasten	18MM	2							
15	8A1 880 336	Verstaerkung fuer Quertraeger	oben	1							
18	8A1 880 353	Stuetze	mitte	1							
19	8A1 880 354	Stuetze	rechts	1							
22	8A1 880 367 A	Haltewinkel	oben	1							
23	8A1 880 381	Befestigungswinkel	rechts oben	1							
27	N 904 654 01	Sechskantschraube, selbstsichernd	M6X26	X							
28	N 903 425 03	Schnappmutter	M6X19,5X18	X							
29	N 904 567 01	Innentorx-Linsenschraube, selbstsichernd	EM6X17	X							