

## Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbare Rücksitzlehne)

- Bauen Sie den Skisack aus → **Kapitel**.
- Schneiden Sie den Bezug von der Mitte zu den Ecken aus.
- Schneiden Sie die Dreiecke bis auf -a- ca. 30 mm ab.
- Bauen Sie den Skisack ein → **Kapitel**.
- Stecken Sie die 30 mm Bezug zwischen den Skisack und den Lehnrahmen.
- Clipsen Sie den Rahmen für Skisack ein.

