

Pin	Belegung	PIN
1	Endstufe für Zündspule	2
2	Diagnose - Steckanschluß	
3	Kraftstoffpumpenrelais	3
4	Leerlaufstabilisierungsventil öffnen	3
5	Magnetventil für Aktivkohlebehälteranlage	2
6	Drehzahlmesser	
7	Hitzegefühlsluftmassenmesser	3
8	Hallgeber	2
9	Fahrgeschwindigkeitssignal	
10	Masse Lambda-Sonde	3
11	Klopfsensor I	
12	Hallgeber und Drosselklappenpotentiometer +	3/3
13	Diagnose L-Leitung	
14	Steuergerät - Masse	
15	Einspritzventil Zylinder 2	
16	Einspritzventil Zylinder 5	
17	Einspritzventil Zylinder 1	
18	Dauerplus Klemme 30	
19	Elektronik - Masse	
20		
21		
22	Leerlaufstabilisierungsventil schließen	1
23		
24	Leistungsmasse	
25	Hitzegefühls-Luftmassenmesser Freibrennsignal	4
26	Hitzegefühls-Luftmassenmesser Masse	2
27	Klemme 15	
28	Lambda-Sonde	4
29	Klopfsensor II	
30	Sensormasse	
31	Kraftstoffverbrauchssignal	
32		
33	Einspritzventil Zylinder 4	
34	Einspritzventil Zylinder 6	
35	Einspritzventil Zylinder 3	
36	Stromversorgungsrelais	5
37	Stromversorgungsrelais	6
38		
39	Codierstecker	
40	Klimakompressorsignal	
41	Klimaanlagensignal	
42		
43		
44		
45	Geber für Kühlmitteltemperatur	1
46		
47		
48	Geber für Motordrehzahl	2
49	Geber für Motordrehzahl	1
50		
51		
52		
53	Drosselklappenpotentiometer	2
54	Codierstecker	
55	Diagnose K-Leitung	

		1
38	20	2
39	21	3
40	22	4
41	23	5
42	24	6
43	25	7
44	26	8
45	27	9
46	28	10
47	29	11
48	30	12
49	31	13
50	32	14
51	33	15
52	34	16
53	35	17
54	36	18
55	37	19