

VERBINDUNG ZUM LPG UMSCHALTER				
Pos.	Cont.	PIN-FUNKTION	FARBE	MM2
1	IN	PIN Steuer-Masse	gelb	0,5
2	IN	PIN Eingang des Signals des Kraftstoffstands (40 – 250 Ohm)	grün	0,5
3	OUT	PIN Betriebsstandkontrolllicht mit Gas	orange	0,5
4	OUT	PIN Masse des akustischen Sygnalisators	schwarz/braun	0,5
5	END	PIN Masse des Umschalters	braun	0,75
6	IN	PIN Antrieb des Umschalters (+ nach Autoschlüsseloch)	schwarz	0,75

TANKVERBINDUNG				
Pos.	Cont.	Pin-Funktion	Farbe	mm2
1	IN	PIN Signal des Drucksensors der Pumpe	grün/schwarz	0,5
2	END	PIN Masse Tanks	braun	0,75
3	OUT	PIN Antrieb der Pumpe und des Elektroventils	blau	0,75
4	IN	PIN Eingang 12V Batterie (Elektroventil des Tankens)	rot	1
5	IN	PIN Eingang des Signals des Kraftstoffstands	grün	0,5
6				