




- | | | | |
|------|------------------------------|-------|--|
| L5 | Positionsgeber Kurbelwelle | S5/6 | Hochspannungsverteiler rechts |
| L5/1 | Positionsgeber Nockenwelle | S65 | Schalter Getriebe Überlastschutz, Bremsband B1 |
| S5/5 | Hochspannungsverteiler links | Pfeil | Klopfsensor |