


Kurzbezeichnung: Benennung:

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| A0       | Erklärung der Farbkennzeichnungen                     |
| B24/I6   | Sensor Öffnungswinkelerkennung Heckdeckel/Rückwandtür |
| F33      | Vorsicherungsdose hinten                              |
| F33f88   | Sicherung 88                                          |
| H4/I60   | Warnsummer Rückwandtürschließung                      |
| M51/I1   | Hydraulikpumpe Rückwandtür                            |
| M51/Ix1  | Steckverbindung Hydraulikpumpe Rückwandtür            |
| M51/2    | Antriebsmotor Heckdeckel                              |
| N10/2    | Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond  |
| N121     | Steuergerät HDS                                       |
| N121     | Steuergerät HDS                                       |
| N121     | Steuergerät HDS                                       |
| N121/I1  | Steuergerät Rückwandtürschließung                     |
| N121/I1  | Steuergerät Rückwandtürschließung                     |
| N121/I1  | Steuergerät Rückwandtürschließung                     |
| S62/26   | Taster HDFS                                           |
| S88/I4   | Schalter Servoschließung                              |
| S88/I4x1 | Steckverbindung Schalter Servoschließung              |
| U57      | Gültig für T-Limousine                                |
| U57      | Gültig für T-Limousine                                |
| U57      | Gültig für T-Limousine                                |
| U57      | Gültig für T-Limousine                                |
| U58      | Gültig für Limousine und Limousine verlängert         |
| U58      | Gültig für Limousine und Limousine verlängert         |
| U58      | Gültig für Limousine und Limousine verlängert         |
| W6       | Masse Kofferraum Radlauf links                        |
| W6/I1    | Masse Kofferraum Schlussleuchte links                 |
| Y102     | Regelventil automatische Rückwandtürschließung        |

Koordinate:

|      |
|------|
| 23 L |
| 20 L |
| 2 L  |
| 2 K  |
| 8 L  |
| 17 L |
| 16 J |
| 15 L |
| 5 L  |
| 4 A  |
| 12 A |
| 20 A |
| 4 A  |
| 12 A |
| 20 A |
| 10 L |
| 13 L |
| 12 J |
| 1 A  |
| 1 E  |
| 1 F  |
| 7 E  |
| 16 E |
| 1 A  |
| 1 E  |
| 9 E  |
| 3 L  |
| 3 L  |
| 19 L |



Hier Seite 2 ankleben

