Zierleiste aus- und einbauen

Ausbauen:


Vorsicht!

 Damit Lackbeschädigungen beim Ausund Einbau der Zierleiste vermieden werden, unbedingt den Bereich Seitenscheibe unten und Seitenteil mit Klebeband abdecken.

Zierleiste von Säule C beginnend vorsichtig aus den Klammern 3 aushebeln, dann nach unten aus der Dachzierleiste herausziehen.

Einbauen:

Zierleiste unter Dachzierleiste an Säule D einschieben und verrasten.



Nach Scheibenmontage Zierleiste auf Halteklammern mit waagerechter Schwenkbewegung aufclipsen.