


A. Typen 124, 129, 140, 201, 202



P27-0144-57

- Schaltstange (5)
- Bereichswählhebel (6)
- Kronenmutter (4)
- Schaltstange (5)

- Schaltstange (5)
- Kronenmutter (4)

Hinweis

Fahrzeug auf einer ebenen Fläche abstellen.
am Wählhebel (2) aushängen.
in Position „N“ stellen.
lösen.
in der Länge so einstellen, daß zwischen dem
Wählhebel (1) und dem „N“-Anschlag an der
Kulissenplatte ca. 1 mm Spiel vorhanden ist.
einhängen.
festziehen.