




















## Serviceplan ECOService ab MJ 2011

### Personenkraftwagen mit Otto- / CNG- / LPG- oder Diesel-Motor ab MJ 2011



	Arbeitspositionen	Status	Carline	gehe zu
1	Kontroll-, Beleuchtungs- und Signaleinrichtung sowie Airbag sichtprüfen, Lenk- und Zündschloss prüfen	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
		jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
2	Funk-Fernbedienung Batterien ersetzen (Zweitschlüssel beachten)	alle 2 Jahre		
3	Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage prüfen, korrigieren	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
		jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
4	Kühlmittelstand, Frostschutzmittel (hellorange) prüfen <sup>1)</sup> , korrigieren, Gefrierschutztemperatur im Serviceheft notieren (Bestätigungsfelder), wasserführende Schläuche auf Dichtheit und festen Sitz prüfen	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
	Bremsflüssigkeitsstand prüfen <sup>1)</sup> , korrigieren (Pos. 27 beachten)	erstmal nach 1 Jahr / 30.000 km / 20.000 mls, dann alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
		erstmal nach 1 Jahr / 15.000 km / 10.000 mls, dann alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
	Batteriepolklemmen auf Festsitz und Batterieauge prüfen	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
5	Fahrzeug-System-Check mittels TECH2, alle Fahrzeuge, außer Agila-B, Astra-J, Insignia	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
6	Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter ersetzen	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
		alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei stark verschmutzter Luft, hohem Staub- bzw. Sandanteil oder Pollen in der Luft, Geruch der Klimaanlage</li> </ul>	Absprache: Kunde / Opel Partner		
7	Luftfiltereinsatz ersetzen	alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
	Luftfiltereinsatz prüfen (Otto-Motoren)	jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
	Luftfiltereinsatz ersetzen (Otto-Motoren)	alle 3 Jahre / 45.000 km / 30.000 mls	Agila-B	
8 +	Zündkerzen ersetzen (Ausnahmen anschließend)	alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
		alle 7 Jahre / 105.000 km / 70.000 mls	Agila-B	
	Z 16 YNG, alle Motoren mit LPG-Option	alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls		
	Z 20 LEH: länderspezifisches Service-Intervall beachten, siehe TIS, Serviceplan, Arbeitstexte	alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
	A 20 NHT, A 28 NET, A 28 NER, Z 22 YH	alle 8 Jahre / 120.000 km / 80.000 mls		
9	Keilrippenriemen sichtprüfen (Ausnahmen anschließend)	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
	Keilrippenriemen sichtprüfen (Otto-Motoren)	alle 3 Jahre / 45.000 km / 30.000 mls	Agila-B	
	+ Keilrippenriemen ersetzen (Otto-Motoren)	alle 6 Jahre / 90.000 km / 60.000 mls	Agila-B	
	+ Keilrippenriemen ersetzen	alle 6 Jahre / 150.000 km / 100.000 mls		
	+ Keilrippenriemen von Riemtrieb Wasserpumpe - Lenkhilfpumpe ersetzen, A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET	alle 6 Jahre / 120.000 km / 80.000	Astra-J, Insignia	

		mls		
10 +	Ventilspiel prüfen, einstellen: A 16 LEL, A 16 LER, A 16 LET, A/Z 16 XER, A/U/Z 18 XER, A 17 DT, A 17 DTC, Z 17 DTH, A/Z 17 DTJ, A 17 DTR, A 17 DTS (Ausnahmen anschließend)	150.000 km / 100.000 mls		
	Ventilspiel prüfen, einstellen: Z 19 DT	alle 2 Jahre / alle 60.000 km / 40.000 mls		
	Ventilspiel prüfen, einstellen (Otto-Motoren)	alle 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
	Ventilspiel prüfen, einstellen: A 18 XER LPG	120.000 km / 80.000 mls		
11 +	Zahnriemen und Spannrolle ersetzen, A 20 DTR, Z 20 LEH, Z 20 LER	alle 6 Jahre / 120.000 km / 80.000 mls		
	Zahnriemen und Spannrolle ersetzen, Z 16 YNG, Z 17 DTH	alle 6 Jahre / 90.000 km / 60.000 mls		
	Zahnriemen und Spannrolle ersetzen, A/Z 16 LEL, A 16 LER, A 16 LET, A/Z 16 XER, Z 16 XNT, A/U/Z 18 XER, A 17 DT, A/Z 17 DTJ, A 17 DTR, A 17 DTS, Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, A 20 DTH	alle 6 Jahre / 150.000 km / 100.000 mls		
13	Servolenkung auf Dichtheit sichtprüfen, Ölstand prüfen <sup>1)</sup> , korrigieren	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls	Astra-J, Insignia, Antara	
	Ölstand EHPS prüfen (Deckel mit Peilstab)	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls	Meriva-B, Astra-H, Zafira-B	
14	Motoröl und Motorölfilter wechseln, Otto- / CNG- / LPG-Motoren <sup>2)</sup> (Ausnahmen anschließend) Qualität: Dexos2™ Viskosität: SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 (Auffüllen mit maximal 1L ACEA A3/B3 zugelassen)	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
	Motoröl und Motorölfilter wechseln Qualität: Dexos2™ Viskosität: SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40	jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
	Motoröl und Motorölfilter wechseln, Diesel-Motoren mit und ohne DPF <sup>2)</sup> (Ausnahmen anschließend) Qualität: Dexos2™ Viskosität: SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 (Auffüllen mit maximal 1L ACEA A3/B4 zugelassen)	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
	Motoröl und Motorölfilter wechseln, A 20 DTR Qualität: GM-LL-B-025 Viskosität: nur 0W-40			
15	Kraftstofffilter entwässern, Diesel, Pos. 16 beachten!	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		

+ •	(bei hoher Luftfeuchtigkeit und / oder minderwertigem Kraftstoff)			
	CNG Ölseparator entleeren, Z 16 YNG	alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
	LPG-Gasfilter ersetzen	alle 30.000 km / 20.000 mls		
16	Kraftstofffilter ersetzen und entwässern, Diesel (Qualität EN 590)	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
	Kraftstofffilter ersetzen, Otto-/CNG (Qualität EN 228), außen liegend, siehe Übersicht im Arbeitstext	alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
17 +	Getriebe (MT) Ölstand prüfen <sup>1)</sup> , korrigieren einmalig nach 1 Jahr / 15.000 km / 10.000 mls	einmalig nach 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
	Ölwechsel Getriebe (MT), Qualität: API GL-4, Viskosität: 75W-85	alle 3 Jahre / 45.000 km / 30.000 mls	Agila-B	
18	Feststellbremse prüfen, einstellen (Räder unbelastet); Radaufhängung und Federung vorn und hinten, Bremsleitungen, Bremsdruckschläuche, Kraftstoffleitungen, Gasleitungen bei CNG-Fahrzeugen, Niveauregulierung und Abgasanlage sichtprüfen	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
		erstmalig nach 1 Jahr / 15.000 km / 10.000 mls, dann alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
19	Äußere Karosserie / Unterboden-Korrosionsschutz prüfen, Beschädigungen im Serviceheft notieren	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
		jährlich	Agila-B	
20	Räder einer Seite lösen, Sichtprüfen aller Radbremsen <sup>1)</sup> , bei Reifenluftdruck-Kontrollsystem kein Rädertausch (bei Insignia möglich) Radbefestigung mit Drehmoment festziehen: 110 Nm – alle Fahrzeuge außer Agila-B (85 Nm), Insignia (150 Nm), Astra-J und Antara (140 Nm) Der Radschraubenkonus ist bei der Montage leicht zu fetten oder zu ölen (NICHT bei Agila-B, Astra-J, Insignia, Antara)	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
		jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
21+	Getriebe (AT) Flüssigkeitsstand prüfen <sup>1)</sup> , korrigieren	alle 2 Jahre / 30.000 km /	Agila-B	

		20.000 mls		
	Schlauchverbindung prüfen	alle 6 Jahre / 90.000 km / 60.000 mls	Agila-B	
	Getriebe (AT) Flüssigkeit ersetzen, ATF 3309	alle 165.000 km / 110.000 mls	Agila-B	▶
23	Motor, Getriebe (AT, MT), Klimakompressor auf Dichtheit sichtprüfen <sup>1)</sup>	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		▶
		jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
24	Bremstrommel abnehmen, reinigen, sichtprüfen nur unter erschwerten Bedingungen (z.B.: trockener Schnee (Schnee bei großer Kälte)), Staub etc. und in Absprache mit dem Kunden.	alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		▶
26	Faltenbälge der Lenkung, Spurstangen, Achsantrieb sichtprüfen	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
		alle 3 Jahre / 45.000 km / 30.000 mls	Agila-B	
	Spurstangenkopf- und Traggelenkprüfung	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		
		alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
27 +	Brems- und Kupplungsflüssigkeit (MTA) wechseln	alle 2 Jahre		▶
28	Kühlmittel wechseln	alle 3 Jahre / 45.000 km / 30.000 mls	Agila-B	▶
29	Reifenzustand prüfen. Reifenluftdruck (inklusive Reserverad) prüfen, korrigieren	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		▶
	Bei Reifenfüllsystem Vollständigkeit und Haltbarkeitsdatum des Sets prüfen.	jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
	Erste-Hilfe-Box (Vorhandensein in der vorgesehenen Ablage, die Unversehrtheit und das Haltbarkeitsdatum), Warnweste, Verzurrösen und Warndreieck sichtprüfen	alle 2 Jahre		
30	Scheinwerfereinstellung (inklusive Zusatzscheinwerfer) prüfen, korrigieren (Ausnahme anschließend)	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		▶
		alle 2 Jahre / 30.000 km /	Agila-B	

		20.000 mls		
31	Haubenschließung schmieren (Ausnahmen anschließend)	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls		
		alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
	Haubenschließung einschließlich Bowdenzugende schmieren	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls	Meriva-B	
	Türscharniere schmieren	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls	Combo-C, Astra-H / Classic III, Zafira-B, Antara	
		alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
	Türbremse schmieren	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls	Combo-C, Corsa-D, Astra-H / Classic III, Zafira-B, Antara	
		alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
	Rückwandklappenscharniere schmieren	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls	Combo-C, Corsa-D, Meriva-B, Astra-H / Classic III, Zafira-B, Antara	
		alle 2 Jahre / 30.000 km / 20.000 mls	Agila-B	
	Funktionsprüfung Zentralverriegelung durchführen; Türschloss von außen reinigen und fetten	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls	Corsa-D OPC	
Flex-Fix-System: Verriegelungsmechanismus auf Gangbarkeit prüfen und einölen	jährlich	Corsa-D, Meriva-B, Astra-J, Antara		
vor dem Fetten das Halteband der Türbremse abwischen	alle 2 Jahre / 60.000 km / 40.000 mls	Astra-H, Zafira- B		
FlexDoor-Sicherheitsüberprüfung	jährlich	Meriva-B		
32	Probefahrt, Endkontrolle (Lenk- und Zündschloss, Instrumente und Kontrollleuchten, ges. Bremssystem, Lenkung, Klimaanlage, Motor, Karosserie und Fahrwerk prüfen), Service-Intervallanzeige zurücksetzen	jährlich / 30.000 km / 20.000 mls		

		jährlich / 15.000 km / 10.000 mls	Agila-B	
33 +	Nur für Deutschland: Abgasuntersuchung (AU), Hauptuntersuchung (HU) durchführen und im Serviceheft notieren	erstmals nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre		
	bei gewerblicher Personenbeförderung, Taxen, Krankenwagen, Mietfahrzeugen, u.a.	jährlich		
34 +	Gasanlagenprüfung (GAP) und im Serviceheft notieren	erstmals nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre		
	bei gewerblicher Personenbeförderung, Taxen, Krankenwagen, Mietfahrzeugen, u.a.	jährlich		

+ Zusatzarbeiten

- Unter erschwerten Betriebsbedingungen und länderspezifisch verringern sich die Intervalle.

Sichtprüfung = ohne Demontage von Anbau- oder Verkleidungsteilen.

1) Bei zu großem Verlust / Undichtigkeit, Folgearbeiten in Kundenabstimmung.

2) Bei Fahrzeugen mit Oil-Life-Monitoring kann ein Motorölwechsel früher notwendig werden (Aufleuchten des Signals).