

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:


B22/1	Plungerwegsensor hinten links
B22/10	Niveausensor hinten rechts
B22/4	Plungerwegsensor vorn links
B22/5	Plungerwegsensor vorn rechts
B22/6	Plungerwegsensor hinten rechts
B22/7	Niveausensor hinten links
B22/8	Niveausensor vorn links
B22/9	Niveausensor vorn rechts
B24/12	Querbeschleunigungssensor ABC
B24/14	Längsbeschleunigungssensor ABC
B24/3	Beschleunigungssensor Aufbau vorn links
B24/3x1	Steckverbindung Aufbausensor vorn links
B24/4	Beschleunigungssensor Aufbau vorn rechts
B24/4x1	Steckverbindung Aufbausensor vorn rechts
B24/6	Beschleunigungssensor Aufbau hinten rechts
B4/5	Drucksensor ABC
B40/1	Öltemperaturfühler ABC
F1	Sicherungskasten links
F1/1	Sicherungskasten rechts
F1/1f46	Sicherung 46
F1f9	Sicherung 9
N10/6	Steuergerät SAM vorn links
N51/2	Steuergerät ABC
N51/2	Steuergerät ABC
N51/2	Steuergerät ABC
N51/2	Steuergerät ABC
N51/2	Steuergerät ABC
N51/2	Steuergerät ABC
N51/2	Steuergerät ABC
U12	Gültig für Linkslenker
U13	Gültig für Rechtslenker
U425	Gültig für CL 55 AMG
W2	Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit)
W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)
W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)
W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)
X11/4	Prüfkupplung Diagnose
X35/66	Trennstelle Kompaktleitungssatz und Diagnosemodul 2, Cockpit
Y36/1	Ventileinheit ABC Vorderachse

Position:

41 L
45 L
17 L
13 L
44 L
42 L
20 L
15 L
37 L
39 L
29 L
28 K
27 L
26 K
35 L
11 L
32 L
1 L
2 L
2 K
1 K
9 L
4 A
12 A
20 A
27 A
36 A
44 A
51 A
5 E
6 E
7 D
6 H
4 H
5 H
8 H
34 L
33 H
23 L

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:

Y36/1y1	Regelventil Federbein vorn links	24 L
Y36/1y2	Sperventil Federbein vorn links	21 L
Y36/1y3	Regelventil Federbein vorn rechts	25 L
Y36/1y4	Sperventil Federbein vorn rechts	22 L
Y36/2	Ventileinheit ABC Hinterachse	48 L
Y36/2y1	Regelventil Federbein hinten links	49 L
Y36/2y2	Sperventil Federbein hinten links	47 L
Y36/2y3	Regelventil Federbein hinten rechts	50 L
Y36/2y4	Sperventil Federbein hinten rechts	48 L
Y86/1	Saugdrosselventil ABC	30 L
Z37/2	Endhülse CAN-Motor-Bus (low)	52 E
Z37/3	Endhülse CAN-Motor-Bus (high)	51 E
Z6/33	Endhülse Diagnoseleitungen	34 E
Z6/38	Endhülse Masse Beschleunigungssensor Vorderachse	27 G
Z6/39	Endhülse Masse Querschleunigungssensor	37 G
Z7/51	Endhülse Beschleunigungssensor Vorderachse	28 H
Z7/52	Endhülse Versorgung Querschleunigungssensor	38 H



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
56	 Hier Schneiden											56