

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:

| | |
|-------|--|
| A37 | Pneumatische Steuereinheit mit Kombifunktionen |
| A37 | Pneumatische Steuereinheit mit Kombifunktionen |
| A37 | Pneumatische Steuereinheit mit Kombifunktionen |
| E1 | Leuchteinheit vorn links |
| E13/3 | Beleuchtung Ablagefach mit Schalter |
| E19/1 | Kennzeichenleuchte links |
| E19/2 | Kennzeichenleuchte rechts |
| E19/2 | Kennzeichenleuchte rechts |
| E1e1 | Fernlicht |
| E1e2 | Abblendlicht |
| E1e3 | Standlicht und Parklicht |
| E2 | Leuchteinheit vorn rechts |
| E21 | 3. Bremsleuchte |
| E2e1 | Fernlicht |
| E2e2 | Abblendlicht |
| E2e3 | Standlicht und Parklicht |
| E3 | Schlüsselleuchte links |
| E3 | Schlüsselleuchte links |
| E36 | Beleuchtung Ablagefach Armlehne |
| E3e1 | Blinklicht |
| E3e2 | Schlüsslicht und Parklicht |
| E3e3 | Rückfahrlicht |
| E3e4 | Bremslicht |
| E3e5 | Nebelschlusslicht |
| E3e8 | Schlüsslicht (zusätzlich) |
| E4 | Schlüssleuchte rechts |
| E4 | Schlüssleuchte rechts |
| E4e1 | Blinklicht |
| E4e2 | Schlüsslicht und Parklicht |
| E4e3 | Rückfahrlicht |
| E4e4 | Bremslicht |
| E4e5 | Nebelschlusslicht |
| E4e8 | Schlüsslicht (zusätzlich) |
| E5/1 | Nebelleuchte links |
| E5/2 | Nebelleuchte rechts |
| E6/3 | Seitenmarkierungslicht hinten links {{USA}} |
| E6/4 | Seitenmarkierungslicht hinten rechts {{USA}} |
| F4 | Sicherungsdose Kofferraum |
| F4f2 | Sicherung 2 |

Position:

| | |
|-------|------|
| A37 | 62 A |
| A37 | 64 A |
| A37 | 71 L |
| E1 | 9 A |
| E13/3 | 48 A |
| E19/1 | 33 A |
| E19/2 | 45 A |
| E19/2 | 47 A |
| E1e1 | 8 A |
| E1e2 | 9 A |
| E1e3 | 8 A |
| E2 | 11 A |
| E21 | 32 A |
| E2e1 | 11 A |
| E2e2 | 12 A |
| E2e3 | 10 A |
| E3 | 50 A |
| E3 | 66 A |
| E36 | 40 A |
| E3e1 | 51 A |
| E3e2 | 50 A |
| E3e3 | 52 A |
| E3e4 | 50 A |
| E3e5 | 66 A |
| E3e8 | 51 A |
| E4 | 60 A |
| E4 | 67 A |
| E4e1 | 59 A |
| E4e2 | 61 A |
| E4e3 | 58 A |
| E4e4 | 60 A |
| E4e5 | 67 A |
| E4e8 | 60 A |
| E5/1 | 4 A |
| E5/2 | 6 A |
| E6/3 | 1 A |
| E6/4 | 2 A |
| F4 | 72 A |
| F4f2 | 72 B |

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:


| | | |
|-------|--------------------------------|------|
| K55 | Relais Bremslichtunterdrückung | 20 A |
| K55 | Relais Bremslichtunterdrückung | 25 A |
| N47-1 | Steuergerät ASR/PML | 22 A |
| N47-5 | Steuergerät ESP und BAS | 21 A |
| N47-5 | Steuergerät ESP und BAS | 29 A |
| N47-5 | Steuergerät ESP und BAS | 31 A |
| N47-7 | Steuergerät ABS | 22 A |
| N7-1 | Lichtmodul | 4 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 12 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 20 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 28 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 36 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 44 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 52 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 61 L |
| N7-1 | Lichtmodul | 69 L |
| S9/1 | Brennlichtschalter | 17 A |
| S9/1 | Brennlichtschalter | 27 A |
| U1 | Gültig für {{USA}} | 1 A |
| U1 | Gültig für {{USA}} | 61 D |
| U1 | Gültig für {{USA}} | 61 A |
| U1 | Gültig für {{USA}} | 63 A |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 4 J |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 4 D |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 5 D |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 6 D |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 6 D |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 7 A |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 21 H |
| U12 | Gültig für Linkslenker | 50 J |
| U13 | Gültig für Rechtslenker | 4 J |
| U13 | Gültig für Rechtslenker | 4 D |
| U13 | Gültig für Rechtslenker | 5 D |
| U13 | Gültig für Rechtslenker | 6 D |
| U13 | Gültig für Rechtslenker | 7 D |
| U13 | Gültig für Rechtslenker | 7 A |
| U13 | Gültig für Rechtslenker | 21 J |
| U13 | Gültig für Bosch-System | 50 J |
| U147 | Gültig für Bosch-System | 18 B |

Position:


Kurzbezeichnung: Bezeichnung:


Position:

| | | |
|-------|--|------|
| U147 | Gültig für Bosch-System | 30 B |
| U148 | Gültig für Teves-System | 29 B |
| U507 | Gültig für ESP | 18 B |
| U507 | Gültig für ESP | 24 A |
| U508 | Gültig für Leuchteinheit Xenon-Scheinwerfer | 12 C |
| U52 | Gültig für {{Japan}} | 67 A |
| U54 | Gültig für alle außer {{Japan}} | 65 A |
| U8 | Gültig für ASR | 22 B |
| U9 | Gültig für ABS | 22 B |
| W16/3 | Masse Aggregateraum links, Leistungsmasse | 2 E |
| W16/3 | Masse Aggregateraum links, Leistungsmasse | 4 E |
| W16/3 | Masse Aggregateraum links, Leistungsmasse | 9 E |
| W16/4 | Masse Aggregateraum rechts, Leistungsmasse | 3 E |
| W16/4 | Masse Aggregateraum rechts, Leistungsmasse | 6 E |
| W16/4 | Masse Aggregateraum rechts, Leistungsmasse | 11 E |
| W18 | Masse Querträger, Sitz vorn links | 40 G |
| W18 | Masse Querträger, Sitz vorn links | 49 E |
| W6 | Masse Kofferraum Radlauf links | 50 E |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 36 A |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 38 A |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 42 A |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 44 A |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 46 E |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 54 A |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 57 A |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 59 D |
| W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | 71 H |
| X20 | Zwischensteckverbindung Beleuchtung Luftdüse mitt., 2polig | 20 D |
| X29/2 | Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz | 39 E |
| X47 | Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz | 22 D |
| X47 | Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe | 24 E |
| Z24 | Zentralverriegelung (ZV) | 61 B |
| Z24 | Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe | 62 F |
| Z29/4 | Zentralverriegelung (ZV) | 47 E |
| Z6/1 | Endhülse Klemme 58R, gesichert | 37 B |
| Z6/1 | Endhülse Masse | 43 B |
| Z6/1 | Endhülse Masse | 55 B |



ankleben ▼





Hier schneiden

▼ Hier Seite 4 ankleben ▼

