

Ausdruck vom: Samstag, 25. April 2015 21:17:47

PC-Name: THOMMYLAPTOP

Benutzername: Thommy Laptop

## Mögliche Arten der Datenverbindungen<sup>1)</sup> WWZZZ3CZFP400341

Geeignete SIM-Karte im SIM-Kartenleser → *Telefonsteuerung (PHONE)* .  
SIM-Karte im SIM-Kartenleser: Im Menü **Einstellungen Netzwerk** ist *Internetverbindung zulassen* aktiviert → *Einstellungen Netzwerk* .

Infotainmentsystem ist über das Bluetooth®-Profil **rSAP** mit einem geeigneten Mobiltelefon verbunden → *Telefonsteuerung (PHONE)* .  
Bluetooth®-Profil **rSAP**: Im Menü **Einstellungen Netzwerk** ist *Internetverbindung zulassen* aktiviert → *Einstellungen Netzwerk* .

Externes WLAN-Gerät: → *WLAN-Client einrichten* .

WWZZZ3CZFP400341

WWZZZ3CZFP400341

<sup>1)</sup> Die Arten der möglichen Datenverbindungen sind Länder- und ausstattungsabhängig.

WWZZZ3CZFP400341

### WLAN-Hotspot einrichten



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise → [Einführung zum Thema](#)