

Kurzbezeichnung:Bezeichnung:

A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen	
A32	Umlufteinheit Heizungssysteme	
A32m1	Gebäsemotor	
A32n1	Gebäleregler	
B10/4	Temperaturfühler Innenluft	
B10/6	Temperaturfühler Verdampfer	
E10/2	Beleuchtung Luftdüse links	
E10/3	Beleuchtung Luftdüse, rechts	
E10/5	Beleuchtung Luftdüse, Fond	
F32	Vorsicherungsdose vorn	
F32	Vorsicherungsdose vorn	
F32f68	Sicherung 68	
F32f77	Sicherung 77	
G6	Solarzellen	
G6x1	Steckverbindung Solarzellen	
M16/30	Stellmotor Mischluftklappe Fond links	
M16/31	Stellmotor Mischluftklappe Fond rechts	
M2/10	Stellmotor Fußraumklappe links	
M2/11	Stellmotor Fußraumklappe rechts	
M2/12	Stellmotor für Luftklappe, Mitteldüse links	
M2/13	Stellmotor für Luftklappe, Mitteldüse rechts	
M2/5	Stellmotor Frisch- und Umluftklappen	
M2/6	Stellmotor Mischluftklappe links	
M2/7	Stellmotor Mischluftklappe rechts	
M2/8	Stellmotor Entfrosterklappe links	
M2/9	Stellmotor Entfrosterklappe rechts	
N10/1	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer	
N10/1	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer	
N18/4	Steuergerät Mitteldüsenelektronik	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA	
N22/7s1	Schalter Heckscheibenheizung	

Position:

72 L
11 L
12 L
10 L
38 L
40 L
36 L
37 L
49 L
26 L
57 L
57 K
26 K
25 L
24 J
68 L
68 L
64 L
65 L
66 L
67 L
60 L
61 L
62 L
63 L
64 L
4 L
32 L
54 L
4 A
12 A
20 A
28 A
36 A
44 A
52 A
60 A
65 A
8 A

Kurzbezeichnung:Bezeichnung:

N22/7s2	Schalter Umluft	9 A
N34/1	Steuergerät Solargenerator	21 L
N34/1x1	Steckverbindung Steuergerät Solargenerator	18 H
N34/1x2	Steckverbindung Steuergerät Solargenerator, Drossel	14 J
R22/3	Zuheizer	59 L
S1	Lichtdrehschalter	35 L
S81	Schaltergruppe Fond Bedienanlage	44 L
U1	Gültig für {[USA]}	7 E
U1	Gültig für {[USA]}	43 F
U12	Gültig für Linkslenker	41 G
U12	Gültig für Linkslenker	51 E
U13	Gültig für Rechtslenker	41 F
U13	Gültig für Rechtslenker	51 E
U2	Gültig für alle außer {[USA]}	8 E
U74	Gültig für Dieselmotoren	1 E
U74	Gültig für Dieselmotoren	30 E
U74	Gültig für Dieselmotoren	56 F
U748	Gültig für M271 CNG	1 E
U748	Gültig für M271 CNG	30 E
U75	Gültig für Benzinmotoren	1 E
U75	Gültig für Benzinmotoren	30 D
U760	Gültig für Solare-Belüftung	14 D
U813	Entfällt einfließend mit Änderungsjahr 2003	14 E
W15/1	Masse Fußraum rechts	7 L
W15/1	Masse Fußraum rechts	8 L
W15/1	Masse Fußraum rechts	18 C
W15/1	Masse Fußraum rechts	22 G
W15/1	Masse Fußraum rechts	42 G
W15/1	Masse Fußraum rechts	50 E
W15/1	Masse Fußraum rechts	51 E
W15/1	Masse Fußraum rechts	58 G
W15/2	Masse Fußraum links	42 G
X18/35	Steckverbindung Cockpitleitungssatz und RBA	44 G
X30/13	Potentialverteiler Klemme 58d	47 L
X30/6	Steckverbindung Potentialverteiler (CAN) Cockpit	28 L
Z111	Endhülse Spannungsversorgung	1 H
Z111	Endhülse Spannungsversorgung	19 D
Z111	Endhülse Spannungsversorgung	38 G
Z111	Endhülse Spannungsversorgung	45 E

Dokumentnummer : pe83.40-p-2101-99db

Dokumenttitel : Elektrischer Schaltplan Steuergerät Klimatisierungsautomatik (KLA)

Kurzbezeichnung:Bezeichnung:

Z5z4	Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz)	15 H
Z5z5	Endhülse (Lötverbinder im Leitungssatz)	15 G
Z6	Endhülse Masse	8 H
Z6	Endhülse Masse	37 G
Z6/46	Endhülse Masse W15/1	43 G
Z6/46	Endhülse Masse W15/1	49 G
Z6/46	Endhülse Masse W15/1	51 G
Z6/47	Endhülse Masse W15/2	51 G
Z6/8	Endhülse Sensormasse	40 G
Z7/1	Endhülse Klemme 30	3 G
Z81/5	Endhülse Klemme 58d 00C	35 G







