

# Ausdruck

Sonntag, 28. Juni 2015 22:03

## Lichtleiste aus- und einbauen

- ♦ Ausbau
  - Bauen Sie die Zierblende aus  
→ Kapitel.
  - Clipsen Sie die Lichtleiste -1- aus.
  - Trennen Sie die Steckverbindung -2-.
- ♦ Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

