


Endschalter

Bild 1

- A25/1s1 Schalter Verdeckkastendeckel zu
- A25/1s2 Schalter Verdeckkastendeckel verriegelt
- S83/5 Überrollbügel eingefahren
- S83/6 Überrollbügel ausgefahren
- S84/1 Schalter Verdeck verriegelt, links
- S84/2 Schalter Verdeck verriegelt, rechts
- S84/3 Verdeck auf (Verdeck im Verdeckkasten)
- S84/4 Verdeck oben
- S84/5 Verdeckkastendeckel auf
- S84/6 Stoffhaltebügel auf (hochgestellt)
- S84/7 Schalter Stoffhaltebügel unten
- S84/8 Schalter Stoffhaltebügel verriegelt



Schalter und Steuergeräte

Bild 2

- E30 Kontrollleuchte Überrollbügel
- N52 Steuergerät Verdeckbetätigung
- N53 Steuergerät Überrollbügel (Crashauslösung)
- S21/7 Sicherheitsschalter Fensterheber hinten
- S83 Schalter Überrollbügelbetätigung (Komfort)
- S83/4 Schalter Überrollbügel
- S84 Schalter Verdeckbetätigung




Bild 3

A7/5	Hydraulikeinheit Verdeckbetätigung (Überrollbügel)
A7/5k1	Relais
A7/5m1	Motor
A7/5x	Steckverbindung
A7/5y1	Hauptventil
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte
E15h1	Warnsummer
F24	Zusatzsicherungsdose Verdeck/Überrollbügel
F24/1	Zusatzsicherungsdose Hydraulikeinheit
Y55	Ventilblock Verdeckbetätigung 4fach rechts
Y55y6	Ventil Verdeck auf
Y55y7	Ventil Verdeck zu
Y55y8	Ventil Stoffhaltebügel auf
Y55y9	Ventil Stoffhaltebügel zu
Y56	Ventilblock Verdeckbetätigung 3fach links
Y56y3	Ventil Schloß Verdeckkastendeckel
Y56y4	Ventil Schloß Stoffhaltebügel
Y56y5	Ventil Antrieb Verdeckkastendeckel
Y57	Ventilblock Überrollbügel
Y57y10	Ventil Stangenseite
Y57y11	Ventil Kolbenseite

