



Drehteil (1) bei einem der beiden Hinterachsschalter (S83/2 bzw. S83/3) auf „Arretiert“ drehen.

Zur Prüfung mit dem Fahrzeug fahren. Bei scharfem Abbremsen aus ca. 5-10 km/h muß der Überrollbügel auslösen (Crashauslösung). Nach Prüfung Drehteil (1) wieder auf „Funktion“ drehen.

Hinweis

Während dem Ausfahren des Überrollbügels entsteht ein ratschendes Geräusch.
Hat der Überrollbügel ausgelöst (Crashauslösung), muß durch nach oben fahren des Betätigungselements das Schloß wieder einrasten, erst dann ist ein Einfahren des Überrollbügels wieder möglich.

Überrollbügel wieder einfahren. Dazu den Schalter (S83, bzw. S83/4) oben (ausfahren) so lange drücken (mind. 5s), bis das Schloß hörbar einrastet. Dann den Schalter unten drücken (einfahren), bis der Überrollbügel eingefahren ist.

