



P54.10-2555-09

## Dargestellt am Typ 251.1

- |   |                    |      |                      |
|---|--------------------|------|----------------------|
| 1 | Pralldämpfer       | 7    | Stecker am Minuspol  |
| 2 | Zwischenboden      | 8    | Schraube             |
| 3 | Muttern            | 9    | Halteklammer         |
| 4 | Clips              | 10   | Verankerungsbeschlag |
| 5 | Muttern            |      |                      |
| 6 | Stecker am Pluspol | G1/7 | Zusatzbatterie       |

	Aus-, Einbauen		
1	Bodenbelag vorn ausbauen	Rechte Fahrzeugseite.	AR68.20-P-2070RT
2	Pralldämpfer (1) herausnehmen		
3	Muttern (3, 5) abschrauben und Clips (4) abnehmen	<b>Einbau:</b> Muttern (3) und Muttern (5) nicht vertauschen. <b>Einbau:</b> Auf richtigen Sitz der Clips (4) achten.	
4	Zwischenboden (2) herausnehmen		
5	Stecker am Minuspol (7) der Zusatzbatterie (G1/7) abziehen		
6	Stecker am Pluspol (6) der Zusatzbatterie (G1/7) abziehen		
7	Schraube (8) herausdrehen, Halteklammer (9) öffnen	<b>Einbau:</b> Sicherstellen, dass der Verankerungsbeschlag (10) in das Halteblech greift. 	*BA54.10-P-1014-01C
8	Zusatzbatterie (G1/7) ausbauen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

## Batterie

Nummer	Benennung	Typ 251
BA54.10-P-1014-01C	Mutter Halterung für Zusatzbatterie	M6 Nm 5