Radioanlagen

Radioanlage "DELTA"

? Die Radioanlage "DELTA" hat ein Doppel DIN Gehäuse und besteht aus dem Radiogerät, dem CD Spieler und den Lautsprechern in den vorderen und hinteren Türen. Wahlweise ist ein CD-Wechsler möglich, => Seite 91-19.



In jeder vorderen und hinteren Tür ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist in den vorderen Türen im Spiegeldreieck, oberhalb der Türverkleidung, ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

In den hinteren Türen ist der Kalottenhochtonlautsprecher in die Abdeckung des Türöffners, neben den Schalter für Fensterheber, integriert.

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III und IV an der Radiorückseite

? Mehrfachsteckverbindung I

1 - Lautsprecher + hinten rechts
2 - Lautsprecher + vorn rechts

3 - Lautsprecher + vorn links
4 - Lautsprecher + hinten links
5 - Lautsprecher - hinten rechts
6 - Lautsprecher - vorn rechts
7 - Lautsprecher - vorn links
8 - Lautsprecher - hinten links



? Mehrfachsteckverbindung II

9 - CAN-Bus plus
10 - CAN-Bus minus
11 - Stummschaltung (Mute)
12 - Batterie - (Kl. 31)
13 - Radio Ein, Steuerleitung plus
14 - Alarmkontakt (nur USA)
15 - Batterie + (Kl. 30)
16 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE (Kl. 30)



? Mehrfachsteckverbindung III

1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - Telefon-Eingangssignal, TEL minus
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt

9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - Telefon-Eingangssignal, TEL plus



? Mehrfachsteckverbindung IV

1 - nicht belegt
2 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Masse
3 - nicht belegt
4 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung (+), Klemme 30
5 - nicht belegt
6 - CD-Wechsler, DATA OUT



7 - nicht belegt
8 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L
9 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R
10 - CD-Wechsler, Steuersignal
11 - CD-Wechsler, DATA IN
12 - CD-Wechsler, CLOCK