







**Dokumentnummer:** pe91.29-p-2105-97rka  
**Dokumenttitel:** Elektrischer Schaltplan Sitzsteuergerät Beifahrer

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Position:</b>
A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen	72L
Code 409	Multikontursitze vorn links und rechts	34D
Code 432	Aktiv-Multikontursitz	34D
F34	Sicherungskasten Fahrzeuginnenraum	3L
F34f126	Elektrische Sicherung 126	2K
K18/5	Stellmagnet Gurttragekomfort-Funktion, Beifahrersitz	13L
M18/10	Sitzbelüftungsmotoren Sitzlehne links	33L
M18/11	Sitzbelüftungsmotoren Sitzkissen rechts	58L
M18/12	Sitzbelüftungsmotoren Sitzlehne rechts	33L
M18/9	Sitzbelüftungsmotoren Sitzkissen links	58L
M25/5	Pneumatikpumpe Lordosenstütze Beifahrersitz	43L
M28/1	Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung, Beifahrersitz	48L
M28/2	Sitzeinstellmotor Höheneinstellung, Beifahrersitz	51L
M28/3	Sitzeinstellmotor Neigungseinstellung, Beifahrersitz	55L
M28/4	Sitzeinstellmotor Kopfstützeinstellung, Beifahrersitz	26L
M28/5	Sitzeinstellmotor Sitzlehnenneigung, Beifahrersitz	29L
M28/8	Sitzeinstellmotor Sitzkissentiefe, Beifahrersitz	53L
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	17L
N10/2f43	Elektrische Sicherung 43	16L
N25/7	Steuergerät AIRSCARF	10L
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	4A
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	12A
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	20A
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	28A
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	37A
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	45A
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	53A
N32/2	Steuergerät Beifahrersitz	61A
N32/22	Steuergerät Aktiv-Multikontursitz Beifahrerseite	37L
N32/24	Steuergerät Einstellung Lordosenstütze Beifahrersitz	41L
R13/1	Heizkissen Sitzfläche links	60L
R13/2	Heizkissen Sitzlehne links	24L
R13/3	Heizkissen Sitzfläche rechts	60L
R13/4	Heizkissen Sitzlehne rechts	24L
R22/6	Heizelement AIRSCARF Beifahrersitz	30L
S137/1	Schalter Zugang Fondraum rechts	45L
U12	Gültig für Linkslenker	13F
U12	Gültig für Linkslenker	23H
U12	Gültig für Linkslenker	57H

**Dokumentnummer:** pe91.29-p-2105-97rka  
**Dokumenttitel:** Elektrischer Schaltplan Sitzsteuergerät Beifahrer

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Position:</b>
U12	Gültig für Linkslenker	2D
U12	Gültig für Linkslenker	5D
U12	Gültig für Linkslenker	32H
U13	Gültig für Rechtslenker	13G
U13	Gültig für Rechtslenker	23H
U13	Gültig für Rechtslenker	56H
U13	Gültig für Rechtslenker	2D
U13	Gültig für Rechtslenker	32H
U370	Gültig ohne Code 432 Aktiv-Multikontursitz	39D
U371	Gültig ohne Code 409 Multikontursitze vorn links und rechts	39D
W15/14	Massepunkt Rahmenbodenanlage hinten rechts	6F
W15/14	Massepunkt Rahmenbodenanlage hinten rechts	4F
W71/1	Massepunkt Fondraum links	14G
W71/1	Massepunkt Fondraum links	4F
W71/2	Massepunkt Fondraum rechts	14G
W71/3	Massepunkt Fondraum Mitte	8F
X30/33	Elektrische Steckverbindung Potenzialverteiler 2 Innenraum-CAN (CAN B)	20L
X54/38	Elektrische Steckverbindung Heizung Sitzlehne Beifahrersitz	23H
X55/12	Elektrische Steckverbindung Sitzbelüftungsmotoren Sitzkissen Beifahrersitz	57H
X55/14	Elektrische Steckverbindung Sitzbelüftungsmotoren Sitzlehne Beifahrersitz	32H
X55/30	Elektrische Steckverbindung Heizung Sitzkissen Beifahrersitz	59H
Z152/6z2	Endhülse Masseleitung	6E
Z6/105z1	Endhülse Masse Lordosenstütze Beifahrersitz	37G
Z6/105z1	Endhülse Masse Lordosenstütze Beifahrersitz	43G
Z61/11z1	Endhülse Masse Hallsensoren Sitzverstellmotoren	25G
Z61/21z1	Endhülse Masse Hallsensoren Sitzverstellmotoren	47F









