

Dienstes (sofern verfügbar) um, falls das DAB-Signal zu schwach für den Empfänger ist.

zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der DAB-UKW-Umschaltung in der Startansicht **Einstellungen** auswählen, zur Registerkarte **Anwendungen** wechseln und die Funktion im Menü **Audio** aktivieren bzw. deaktivieren.

### Klangeinstellungen anpassen

zum Anpassen der Klangeinstellungen **tt** berühren. Die folgenden Einstellungen können angepasst werden:

Equalizer


Fade / Balance

## Navigation

### Navigationssystem

Diese Anwendung gilt nur für Multimedia Navi Pro.

Beim ersten Starten der Navigationsanwendung müssen für jedes Profil die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Nach einer kurzen Einführung zur Connected Navigation-Funktion muss außerdem eine Datenschutzerklärung zur vorausschauenden Navigation angenommen werden.



### Übersicht

- : Eine Adresse oder ein Stichwort eingeben.
- ★ : Adresse als Favorit speichern.
- 🕒 : Kürzlich verwendete Adressen anzeigen.
- ✕ : Adressleiste schließen.
- ⊕ : Vergrößern.
- ⊖ : Verkleinern.
- ⚙️ : Zum Menü **Optionen** wechseln.
- 📁 : Liste der Verkehrsinformationen anzeigen (Netzwerkverbindung erforderlich).

**N | Mainzer Straße:** Berühren, um zusätzliche Informationen zum aktuellen Standort anzuzeigen.

### Navigationsoptionen

Die folgenden Einstellungen können im Menü **Optionen** ⚙️ angepasst werden:

- Kartenansicht
- Verkehrsinformationen auf Karte und automatische Umleitung aktivieren/deaktivieren
- Auf der Karte anzuzeigende Sonderziele auswählen

- Routenoptionen und Kartenfarben auswählen, nach Kartenaktualisierungen suchen, Heim- und Geschäftsadressen ändern usw.
- Zu vermeidende Routen angeben
- Ziele bearbeiten

### Zielführung starten

1. Zum Starten der Zielführung ○ berühren.
2. Eine Adresse eingeben, einen Favoriten wählen oder ein Sonderziel wählen.


Sonderziele sind in verschiedene Kategorien sortiert (Kraftstoff, Parkmöglichkeit, Lebensmittel usw.).

3. OK berühren. Die Zielführung wird gestartet.


Vor dem Berühren von OK können auch verschiedene Routen angezeigt werden.




## Aktive Zielführung




Während einer aktiven Zielführung können die folgenden Aktionen ausgeführt werden:

- Umschalten zwischen Anzeige der Ankunftszeit, der verbleibenden Strecke oder der verbleibenden Fahrzeit durch Berühren der Zeit- und Entfernungsinformationen auf dem Bildschirm.
- Stummschalten der Aufforderungsansagen durch Berühren von .
- Anzeigen ausführlicher Informationen zu bevorstehenden Navigations-

gationsschritten durch Berühren der grünen Navigationsleiste.

Durch Berühren von  können Aufforderungsansagen erneut wiedergegeben und einzelne Navigationsschritte gelöscht werden. Die Route wird neu berechnet.

## Zielführung beenden


Um eine aktive Zielführung zu beenden,  neben der grünen Navigationsleiste berühren.

## Connected Navigation

Die Connected Navigation-Funktion bietet Echtzeit-Verkehrsinformationen, personalisierte Suchen und Routenführungen, vorausschauende Navigation sowie Informationen zu Parkplätzen und Kraftstoffpreisen.

## Echtzeit-Verkehrsinformationen

Die Connected Navigation-Funktion zeigt Echtzeit-Verkehrsinformationen wie Verkehrsstaus und Baustellen an. Zum Anzeigen der Verkehrsinformationsliste auf dem Navigationsbild-

schirm  berühren. Verkehrsinformationen zur Situation entlang der Route und in der Umgebung werden als Liste angezeigt. Im Navigationsbildschirm werden Baustellen durch Verkehrsschilder und eine hohe Verkehrsdichte wird durch orange bzw. rote Straßen angezeigt. Die Verkehrsdichte wird auch bei leerer Liste der Verkehrsinformationen angezeigt, wenn keine Baustellen oder Vorfälle gemeldet sind.


## Hinweis

Die Verwendung der Connected Navigation-Funktionen verbraucht OnStar-Daten oder mobile Daten. Zusätzliche Kosten können anfallen.

## Netzwerkverbindung

Zur Verwendung der Connected Navigation-Funktion ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Hierzu können OnStar oder ein mobiler Hotspot (z. B. ein Mobiltelefon) verwendet werden.

Wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Hotspot hergestellt ist, wird in der unteren Leiste das WLAN-Symbol angezeigt. Wenn ein

Mobiltelefon über den ist, wird das  einige Sekunden. Im Navigationsbildschirm wird das WLAN-Symbol in der Statusansicht angezeigt. Wenn das Wort **LIVE** auf dem Navigationsbildschirm im Navigationsbildschirm zeigt.

## Hinweis

Wenn keine Verkehrsinformationen verfügbar sind, wird das Wort **LIVE** auf dem Navigationsbildschirm angezeigt. Wenn eine Netzwerkverbindung hergestellt wird, wurde möglicherweise eine Netzwerkverbindung hergestellt. Einige Minuten nach der Netzwerkverbindung ist.

## Personalisierte Routenführung


Die Connected Navigation-Funktion umfasst auch eine personalisierte Such- und Routenführung. Das System merkt sich Ihre Wohnheiten und Ihre Sonderziele vor, um Ihre persönlichen Bedürfnisse des Fahrers angepasst zu sein.



### Vorausschauende Navigation

Die vorausschauende Navigation ist eine personalisierte Funktion, die im Laufe ihrer Nutzung immer hilfreicher wird und häufige Ziele wie Wohnanschrift und Arbeitsplatz erkennt.

Außerdem erkennt die vorausschauende Navigation die Gewohnheiten des Fahrers und erstellt anhand von früheren Routen- und Verkehrsdaten eine Vorhersage der zu erwartenden Verkehrsbedingungen.

Die vorausschauende Navigation kann im Menü **Einstellungen** aktiviert oder deaktiviert werden. Um zum Menü **Einstellungen** zu wechseln, im Menü **Optionen**  auf dem Navigationsbildschirm **Einstellungen** auswählen.

### Parkplatzinformationen und Kraftstoffpreise


Die Connected Navigation-Funktion bietet Informationen zu Parkplätzen und Kraftstoffpreisen. Wenn das Fahrzeug ein dicht besiedeltes Ziel erreicht und das System ermittelt, dass möglicherweise nur beschränkte Parkmöglichkeiten zur

Verfügung stehen, versucht es, Parkmöglichkeiten in der Nähe anzuzeigen, sofern zutreffend mit den jeweiligen Preisen. Die Funktion zeigt bei Verfügbarkeit auch Echtzeit-Kraftstoffpreise an.


Um verfügbare Parkplatz- und Kraftstoffpreise sowie entsprechende Öffnungszeiten und Telefonnummern anzuzeigen, das Sonderziel auf der Karte berühren oder die Ergebnisse der Sonderzielsuche beachten.

### Online-Kartenaktualisierungen


Die Navigationskarte kann aktualisiert werden, wenn eine neue Version verfügbar ist. Die Aktualisierungen basieren auch auf den Gewohnheiten des Fahrers, indem Aktualisierungen zu häufig angefahrenen Orten berücksichtigt werden.

Zum Aktualisieren der Navigationskarte ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Im Menü **Einstellungen** im Menü **Optionen**  wird angezeigt, ob der Karteninhalt auf dem neuesten Stand ist. Je nach Wunsch können automatische Kartenaktualisierungen aktiviert werden. Wenn eine

Mobiltelefon über Bluetooth verbunden ist, wird das WLAN-Symbol nur einige Sekunden angezeigt, aber das WLAN-Symbol wird in der erweiterten Statusansicht angezeigt.

Connected Navigation wird durch das Wort **LIVE** auf dem Verkehrssymbol  im Navigationsbildschirm angezeigt.

#### Hinweis

Wenn keine Verkehrsmeldungen verfügbar sind, obwohl **LIVE** auf dem Verkehrssymbol  angezeigt wird, wurde möglicherweise die Netzwerkverbindung unterbrochen. Einige Minuten warten, bis die Netzwerkverbindung wieder hergestellt ist.

### Personalisierte Suche und Routenführung

Die Connected Navigation-Funktion umfasst auch eine personalisierte Such- und Routenführungsfunktion. Das System merkt sich Fahrergewohnheiten und schlägt Routen und Sonderziele vor, die an die persönlichen Bedürfnisse und Interessen des Fahrers angepasst sind.



Aktualisierung größer als 250 MB ist, wird eine zusätzliche Meldung angezeigt.

## Sprachsteuerung

### Allgemeine Informationen

#### Integrierte Sprachsteuerung

Diese Anwendung gilt nur für Multimedia Navi Pro.

Die integrierte Sprachsteuerung des Infotainment Systems ermöglicht die Bedienung verschiedener Funktionen des Infotainment Systems per Spracheingabe. Sie erkennt Befehle und Nummernfolgen. Die Befehle und Ziffernfolgen können ohne Sprachpause zwischen den einzelnen Worten gesprochen werden.

Bei Fehlbedienung bzw. falschen Befehlen gibt die Sprachsteuerung eine visuelle und/oder akustische Rückmeldung und fordert zur erneuten Eingabe des gewünschten Befehls auf. Außerdem quittiert die Sprachsteuerung wichtige Befehle und fragt gegebenenfalls nach.

Die Befehle zum Ausführen von Aufgaben können auf unterschiedliche Weise eingegeben werden.

#### Hinweis

Damit Gespräche im Fahrzeug nicht zu einer versehentlichen Ansteuerung der Systemfunktionen führen, startet die Sprachsteuerung erst nach ihrer Aktivierung.

Das System kann nur vom Fahrer bedient werden.

#### Wichtige Informationen

##### Sprachunterstützung

- Nicht alle für das Info-Display verfügbaren Sprachen sind auch für die Sprachsteuerung verfügbar.
- Wenn die für das Display ausgewählte Sprache nicht von der Sprachsteuerung unterstützt ist, ist die Sprachsteuerung nicht verfügbar.

In diesem Fall muss eine andere Sprache ausgewählt werden, um das Infotainment System über die Sprachsteuerung zu bedienen.

##### Zieladresse eingeben

Die Eingabe einer Zieladresse ist nur in der Sprache des Ziellandes möglich.

Zur Ein-  
Adress-  
sisch al-  
für die  
sein.

Hinwe  
In Län  
könne  
verwe

Zum E  
Franz  
nisch

Eingab  
Die Rei  
teile de  
steueru  
müssen

Hinwe  
Das S  
ständig  
Straß

Sprach  
Für die  
des Info  
verschi  
Anpass  
werden  
keit, mi