



# KURZKOMMANDOS DES SPRACHEINGABESYSTEMS.

## ALLGEMEIN.

Anleitung zum > SPRACHEINGABESYSTEM .

Mögliche Sprachkommandos ansagen lassen: ›Sprachkommandos‹.

EINSTELLUNGEN.

FUNKTION	KOMMANDO
Hauptmenü aufrufen.	›Hauptmenü‹
„Optionen“, Menü aufrufen.	›Optionen‹
„Einstellungen“, Menü aufrufen.	›Einstellungen‹
Control Display ausschalten.	›Control Display aus‹
Einstellungen für das Control Display aufrufen.	›Control Display‹
LED-Ring am Zentralinstrument einschalten.	›Zentralinstrument ein‹
LED-Ring am Zentralinstrument ausschalten.	›Zentralinstrument aus‹
Splitscreen Inhalt auswählen.	›Splitscreen ...‹, z. B. Splitscreen Karte
Einstellungen für Info Display der Instrumentenkombination aufrufen.	›Info Display‹

FUNKTION	KOMMANDO
Einstellungen für Uhrzeit und Datum aufrufen.	›Uhrzeit und Datum‹
Einstellungen für Sprache und Einheiten aufrufen.	›Sprache und Einheiten‹
Einstellung für Geschwindigkeitslimit aufrufen.	›Geschwindigkeit‹
Einstellungen für Licht aufrufen.	›Licht‹
Einstellungen für Türverriegelung aufrufen.	›Türen und Schlüsse‹
Einstellungen für Klima aufrufen.	›Klima‹
Einstellungen für Personal Profile aufrufen.	›Profile‹
Einstellungen für Fahrmodus aufrufen.	›Fahrmodus‹
Einstellungen für Modus Sport aufrufen.	›Modus Sport‹
Einstellungen für Modus GREEN aufrufen.	›... GREEN Mode ...‹
Einstellungen für Head-Up Display aufrufen.	›Head Up Display‹
Einstellungen für Intelligent Safety aufrufen.	›Intelligent Safety‹
Einstellungen für Auffahrwarnung aufrufen.	›Auffahrwarnung‹
Einstellungen für LED-Ring am Zentralinstrument aufrufen.	›Zentralinstrument‹
Einstellungen für DTC aufrufen.	›Traktionskontrolle‹
Einstellungen für Touchpad aufrufen.	›Touchpad‹

FUNKTION	KOMMANDO
Einstellungen für Datenverbindungen aufrufen.	›Verbindungen‹
Sportanzeigen aufrufen.	›Driving Excitement‹

FAHRZEUG.

BETRIEBSANLEITUNG.

FUNKTION	KOMMANDO
Betriebsanleitung zum ausgewählten Menü aufrufen.	›Betriebsanleitung anzeigen‹
Kurzanleitung aufrufen.	›Kurzanleitung‹
Stichwortsuche aufrufen.	›Betriebsanleitung‹
Suche über Bilder aufrufen.	›Bildsuche‹

BORDCOMPUTER.

FUNKTION	KOMMANDO
Bordcomputer aufrufen.	›Bordcomputer‹
Reise-Bordcomputer aufrufen.	›Reisebordcomputer‹

FAHRZEUG.

FUNKTION	KOMMANDO
„Fahrzeuginfo“, Menü aufrufen.	›Fahrzeuginfo‹

## NAVIGATION.

### ALLGEMEIN.

FUNKTION	KOMMANDO
„Navigation“, Menü aufrufen.	›Navigation‹
Navigieren zu Kontakt aus Adressbuch der Navigation oder zu einer Adresse.	›Navigieren nach ...‹
Zieleingabe aufrufen.	›Zieleingabe‹
Land eingeben.	›Land‹
Ort eingeben.	›Ort‹
Straße eingeben.	›Straße‹
Postleitzahl eingeben.	›Postleitzahl‹
Sonderziele aufrufen.	›Sonderziele‹
„Freie Suche“ aufrufen.	›Freie Suche‹
„Online Suche“ aufrufen.	›Online Suche‹
Zielführung, Menü aufrufen.	›Zielführung‹
Zielführung starten.	›Zielführung starten‹
Zielführung beenden.	›Zielführung beenden‹
Heimatadresse aufrufen.	›Heimatadresse‹
Routenkriterien aufrufen.	›Routen‹

FUNKTION	KOMMANDO
Routenverlauf aufrufen.	›Routenverlauf‹
Routensimulation aufrufen.	›Routensimulation‹
Sprachhinweise einschalten.	›Sprachhinweise ein‹
Sprachhinweis wiederholen.	›Sprachhinweis wiederholen‹
Sprachhinweise ausschalten.	›Sprachhinweise aus‹
Adressbuch aufrufen.	›Adressbuch‹
Letzte Ziele anzeigen.	›Letzte Ziele‹
Verkehrsinfos aufrufen.	›Verkehrsinfo‹

## KARTE.

FUNKTION	KOMMANDO
Karte anzeigen.	›Karte‹
Karte nordweisend.	›Karte nordweisend‹
Karte fahrtweisend.	›Karte fahrtweisend‹
Karte perspektivisch.	›Karte perspektivisch‹
Kartenmaßstab aufrufen.	›Kartenmaßstab‹, z. B. Karte Maßstab 100 Meter
Automatische Skalierung des Kartenmaßstabs.	›Karte Automatische Skalierung‹

FUNKTION	KOMMANDO
Automatische Skalierung des Kartenmaßstabs ausschalten.	›Karte Automatische Skalierung aus‹
Kartenmodus Tag/Nacht automatisch.	›Kartenmodus Automatisch‹
Kartenmodus Nacht einschalten.	›Kartenmodus Nacht‹
Kartenmodus Tag einschalten.	›Kartenmodus Tag‹

## SPLITSCREEN EINSTELLUNGEN.

FUNKTION	KOMMANDO
Splitscreen einschalten.	›Splitscreen ein‹
Splitscreen ausschalten.	›Splitscreen aus‹
Auswahl für Anzeige im Splitscreen aufrufen.	›Splitscreen Inhalt‹

## ZIELFÜHRUNG MIT ETAPPENZIELEN.

FUNKTION	KOMMANDO
Neue Zieleingabe.	›Zieleingabe‹
Reiseliste aufrufen.	›Gespeicherte Reisen‹

## RADIO.

## ALLGEMEIN.

FUNKTION	KOMMANDO
„Radio“, Menü aufrufen.	›Radio‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf Radio umschalten.	›Radio ein‹
Sender direkt aufrufen.	›Sender ...‹, z. B. Sender Classic Radio
Senderliste aufrufen.	›Sender wählen‹
Wellenbereich auswählen.	›Frequenz wählen‹

## FM.

FUNKTION	KOMMANDO
„FM“, Menü aufrufen.	›F M‹
Frequenz aufrufen.	›Frequenz ... Megahertz‹, z. B. Frequenz 93.5 Megahertz
Auf Wellenbereich FM umschalten.	›F M ein‹
Manuelle Senderauswahl im Wellenbereich FM aufrufen.	›F M manuell‹

## AM.

FUNKTION	KOMMANDO
Frequenz aufrufen.	›Frequenz ... Kilohertz‹, z. B. Frequenz 753 Kilohertz
„AM“, Menü aufrufen.	›A M‹

FUNKTION	KOMMANDO
Manuelle Senderwahl im Wellenbereich AM aufrufen.	›A M manuell‹
Auf Wellenbereich AM umschalten.	›A M ein‹

## DIGITALES RADIO, DAB.

FUNKTION	KOMMANDO
Sender direkt aufrufen.	›Sender ...‹, z. B. Sender B5 plus
Digitales Radio aufrufen.	›D A B‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf DAB umschalten.	›D A B ein‹

## GESPEICHERTE SENDER.

FUNKTION	KOMMANDO
„Gespeicherte Sender“, Menü aufrufen.	›Gespeicherte Sender‹
Liste gespeicherter Sender aufrufen.	›Gespeicherten Sender wählen‹
Gespeicherten Sender auswählen.	›Gespeicherter Sender ...‹, z. B. gespeicherter Sender 2

## MULTIMEDIA.

## ALLGEMEIN.

FUNKTION	KOMMANDO
----------	----------



FUNKTION	KOMMANDO
„Multimedia“, Menü aufrufen.	›Multimedia‹

## MUSIKSAMMLUNG.

FUNKTION	KOMMANDO
Musiksammlung Menü auswählen.	›Musiksammlung‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf Musiksammlung umschalten.	›Musiksammlung ein‹
Musiksuche aufrufen.	›Musiksuche‹
Wiedergabelisten aufrufen.	›Wiedergabelisten‹

## EXTERNE GERÄTE.

FUNKTION	KOMMANDO
„Externe Geräte“, Menü aufrufen.	›Externe Geräte‹
Wiedergabe über Bluetooth-Gerät starten.	›Bluetooth Player ein‹
Bluetooth-Gerät aufrufen.	›Bluetooth Player‹
AUX vorn aufrufen.	›AUX vorn‹
USB Audio, Menü aufrufen.	›U S B‹
Bei eingeschalteter Tonausgabe auf USB-Audio-Gerät umschalten.	›U S B ein‹
Externes Gerät in Snap-In Adapter, Menü aufrufen.	›Snap-in-Gerät‹

## KLANG.

FUNKTION	KOMMANDO
„Klang“, Menü aufrufen.	›Klang‹

## TELEFON.

FUNKTION	KOMMANDO
„Telefon“, Menü aufrufen.	›Telefon‹
Anrufen bei Kontakt aus dem Telefonbuch.	›Anrufen bei ...‹
Telefonbuch anzeigen.	›Telefonbuch‹
Wahlwiederholung, Liste der gewählten Rufnummern anzeigen.	›Wahlwiederholung‹
Liste der eingegangenen Anrufe anzeigen.	›Eingegangene Anrufe‹
Liste der Nachrichten anzeigen.	›Nachrichten‹
Telefone tauschen.	›Telefone tauschen‹

## OFFICE.

FUNKTION	KOMMANDO
„Office“, Menü aufrufen.	›Office‹
„Office aktuell“, Menü aufrufen.	›Office aktuell‹
Kontakte anzeigen.	›Kontakte‹

FUNKTION	KOMMANDO
Nachrichten anzeigen.	›Nachrichten‹
Kalender anzeigen.	›Kalender‹
Aufgaben anzeigen.	›Aufgaben‹
Notizen anzeigen.	›Notizen‹
Neue Nachricht verfassen.	›Neu verfassen‹
Erinnerungen anzeigen.	›Erinnerungen‹
E-Mail senden.	›E-Mail an ...‹
SMS senden.	›SMS an ...‹

## KONTAKTE.

FUNKTION	KOMMANDO
Adressbuch, A-Z Suche aufrufen.	›Namen wählen‹
„Meine Kontakte“, Menü aufrufen.	›Meine Kontakte‹
„Neuer Kontakt“, Menü aufrufen.	›Neuer Kontakt‹

## MINI CONNECTED.

FUNKTION	KOMMANDO
MINI Connected aufrufen.	›MINI Dienste‹ oder ›MINI Connected‹