


Kurzbezeichnung:Bezeichnung:		Position:
A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen	80 A
A7/3	Hydraulikeinheit Traktionssystem	37 L
B4/1	Geber Kraftstoffanzeige, Tankhalfte links	44 L
B4/2	Geber Kraftstoffanzeige, Tankhalfte rechts	42 L
E15/8	Laderaumleuchte links	9 L
E15/9	Laderaumleuchte rechts	11 L
E18/4	Kofferraumleuchte rechts	12 L
E18/5	Kofferraumleuchte links	13 L
E19/1	Kennzeichenleuchte links	4 L
E19/2	Kennzeichenleuchte rechts	5 L
E21	3. Bremsleuchte	7 L
E21	3. Bremsleuchte	8 L
E3	Schlussleuchte links	17 L
E3	Schlussleuchte links	23 L
E3e1	Blinklicht links außen	16 L
E3e1	Blinklicht links außen	22 L
E3e2	Schlusslicht, Parklicht, Nebelschlusslicht links außen	16 L
E3e3	Rückfahrlicht links	14 L
E3e4	Bremslicht links	16 L
E3e5	Schlusslicht, Nebelschlusslicht links innen	15 L
E3e7	Blinklicht links innen	15 L
E3e9	Bremslicht, Schlusslicht und Parklicht links	22 L
E4	Schlussleuchte rechts	20 L
E4	Schlussleuchte rechts	24 L
E40	Unfeldleuchte Heckdeckel	3 L
E4e1	Blinklicht rechts außen	21 L
E4e1	Blinklicht rechts außen	25 L
E4e2	Schlusslicht, Parklicht, Nebelschlusslicht rechts außen	20 L
E4e3	Rückfahrlicht rechts	18 L
E4e4	Bremslicht rechts	19 L
E4e5	Schlusslicht, Nebelschlusslicht rechts innen	18 L
E4e7	Blinklicht rechts innen	19 L
E4e9	Bremslicht, Schlusslicht und Parklicht rechts	24 L
F33	Vorsicherungsdose hinten	1 L
F33f79	Sicherung 79	1 K
M3	Kraftstoffpumpe rechts	46 L
M44	Umwälzpumpe Ladeluftkühler	48 L
N10/1	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer	60 L
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	4 A

Kurzbezeichnung:	Bezeichnung:	Position:
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	12 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	20 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	28 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	36 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	44 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	52 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	60 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	68 A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	76 A
N10/2f1	Sicherung 1	68 C
N10/2f1	Sicherung 11	25 C
N10/2f2	Sicherung 2	69 C
N10/2f4	Sicherung 4	46 C
N10/2f7	Sicherung 7	28 C
N10/2KA	Relais Umwälzpumpe Ladeluftkühler	47 A
N10/2KB	Relais 2. Klemme 15R	24 A
N10/2Kd	Relais Heckwischer	27 A
N111	Steuergerät Rückwandtür	27 L
N3/10	Steuergerät ME	64 L
N3/9	Steuergerät CDI	64 L
N3/9	Steuergerät CDI	64 L
N32/1	Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer	71 L
N32/2	Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer	74 L
N47-5	Steuergerät ESP	37 L
S88/4	Schalter Drehfalle Sperrklinke	31 L
S88/6	Kontaktschalter Heckdeckel	34 L
S88/8	Schalter Heckdeckel Außenbetätigung	33 L
U137	Gültig für Motor 112 und 113	52 F
U166	Weltweit verbaut bis 06/2003. Ab 2005 wieder in USA und Kanada und ab 01/2006 auch in Mexiko, Griechenland, Südafrika und Japan	34 H
U285	Gültig für teilelektrische Sitzverstellung	66 F
U292	Gültig für alle außer E 55 AMG	45 F
U320	Gültig für Motor 628	58 G
U425	Gültig für E 55 AMG	47 F
U484	Gültig für M273 ME	49 F
U540	Gültig für Sonderfahrzeuge	30 F
U57	Gültig für T-Limousine	8 E
U57	Gültig für T-Limousine	21 E
U58	Gültig für Limousine und Limousine verlängert	3 E
U58	Gültig für Limousine und Limousine verlängert	12 E

Kurzbezeichnung:Bezeichnung:		Position:
U58	Gültig für Limousine und Limousine verlängert	30 E
U71	Gültig für Sitzverstellung mit Memory	69 F
U739	Gültig für Motor 271	58 F
U740	Gültig für Motor 646	58 F
U741	Gültig für Motor 647	58 F
U742	Gültig für Motor 648	55 F
U819	Gültig für Motor 272	52 F
U828	Gültig für Super Low Emission	42 F
U828	Gültig für Super Low Emission	45 F
U880	Gültig für Motor 642	55 F
U882	Gültig für Motor 629	55 F
U883	Gültig für Motor 646 EVO	42 F
U883	Gültig für Motor 646 EVO	49 F
U913	Nicht gültig für Super Low Emission	41 F
U913	Nicht gültig für Super Low Emission	45 F
U932	Gültig für Motor 642 BLUEtec	52 F
W2	Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit)	48 H
W6	Masse Kofferraum Radlauf links	6 E
W6	Masse Kofferraum Radlauf links	18 E
W6	Masse Kofferraum Radlauf links	46 E
W6/1	Masse Kofferraum Radlauf links	24 E
X30/7	Steckverbindung Potentialverteiler (CAN) links	40 L
X30/9	Potentialverteiler Klemme 15	77 L
X30/9	Potentialverteiler Klemme 15	79 L
X36/3	Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz	42 H
X36/3	Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz	45 H
X62	Steckverbindung Drehzahlgeber (Signale)	37 H
Z3/11	Endhülse Klemme 15 gesichert	79 G
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür	5 H
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür	6 H
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür	10 H
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür	13 H
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür	17 H
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür	23 H
Z6/20	Endhülse Masse Hecktür	32 G



KA

N10/2

