- ▶ Taste [≡] so oft am Multifunktionshebel drücken, bis das Display diw Tageswegstrecke oder den aktuellen Kraftstoffverbrauch zeigt.
- ▶ Taste [OK] am Multifunktionshebel gedrückt halten.
  Der Wert der Tageswegstrecke oder der eco score-Anzeige blinkt für etwa 3 Sekunden. Anschließend ist der Wert zurückgesetzt.

  Der Wert der eco score-Anzeige wird erst wieder nach einer Wegstrecke von etwa 400 m angezeigt. Wenn die Zündung länger als 4 Stunden ausgeschaltet ist, wird die eco score-Anzeige im Bordcomputer automatisch zurückgesetzt.
- ▶ Wenn der Wert zurückgesetzt ist, Taste [OK] loslassen.
  Wenn Sie die Taste [OK] vorher loslassen, bleibt der angezeigte Wert erhalten.

Aktueller Kraftstoffverbrauch

Im Stillstand oder bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 5 km/h zeigt das Display den aktuellen Kraftstoffverbrauch als Zahlenwert in l/h an.

Uhrzeit einstellen

- ▶ Taste [≡] so oft am Multifunktionshebel drücken, bis das Display das Symbol [SET] neben der Uhrzeit zeigt.
- ▶ Taste [OK] am Multifunktionshebel so lange gedrückt halten, bis die Stundenzahl blinkt.
- ▶ Mit [≡] die Stunden einstellen und mit [OK] bestätigen.
  Die Minutenzahl blinkt.
- ▶ Mit [≡] die Minuten einstellen und mit [OK] bestätigen.
  Das Display zeigt die eingestellte Uhrzeit.

ⓘ Wenn Sie beim Einstellen der Uhrzeit die Taste [≡] am Multifunktionshebel gedrückt halten, ändern sich die Zahlenwerte kontinuierlich.

Bordcomputer mit farbigem Display

Bedienung des Bordcomputers

① Farbiges Display
② Linkes Bedienfeld

- ▶ **Bordcomputer aktivieren:** Das Fahrzeug entriegeln und eine Tür öffnen.
  Wenn Sie die Tür anschließend nicht verriegeln, ist der Bordcomputer ohne weitere Aktivitäten für etwa 15 Minuten aktiviert.

oder

- ▶ Den Schlüssel im Zündschloss in Stellung **1** drehen.

Die Anzeigen im Display und die Einstellungen im Bordcomputer steuern Sie mit den Lenkradtasten des linken Bedienfelds ②.