

Dokumentnummer: pe82.20-p-2056-97daa
Dokumenttitel: Funktionsschema Elektrik manuelle Innenlichtsteuerung

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:

Position:

1	Klemme 15, Status	3E
10	Spiegelleuchte Sonnenblende, Ansteuerung	20B
11	Handschuhfachleuchte, Ansteuerung	1K
12	Fußraumleuchte, Ansteuerung	4D
2	Spannungsversorgung, Status ein	12F
2	Spannungsversorgung, Status ein	15F
2	Spannungsversorgung, Status ein	19C
2	Spannungsversorgung, Status ein	19B
2	Spannungsversorgung, Status ein	19J
2	Spannungsversorgung, Status ein	1H
3	Leseleuchte vorn, Ansteuerung	12G
3	Leseleuchte vorn, Ansteuerung	14G
3	Leseleuchte vorn, Ansteuerung	12K
3	Leseleuchte vorn, Ansteuerung	14K
4	Leseleuchte Fond, Ansteuerung	15E
4	Leseleuchte Fond, Ansteuerung	12E
5	Innenraumleuchte Fond, Ansteuerung	14B
5	Innenraumleuchte Fond, Ansteuerung	13B
6	Schalter Deckenleuchte, Status	4H
7	Schalter Leseleuchte, Status	4H
8	Leseleuchte vorn, Ansteuerung	7J
9	Innenraumleuchte Fond, Ansteuerung	7K
A67	Innenspiegel	13H
A67e1	Leseleuchte links	13G
A67e2	Leseleuchte rechts	13J
CAN B	Innenraum-CAN	5L
CAN B	Innenraum-CAN	2D
Code 414	Schiebe-Hebe-Dach elektrisch in Glasausführung	5D
Code 954	AVANTGARDE	4A
Code 955	ELEGANCE	4B
E13/1	Handschuhfachleuchte	1L
E14/1	Spiegelleuchte Sonnenblende links	21C
E14/2	Spiegelleuchte Sonnenblende rechts	21C
E15/3	Deckenleuchte Fond	13B
E15/3e1	Leseleuchte Fond links	15D
E15/3e2	Leseleuchte Fond rechts	12D
E15/3e3	Innenraumleuchte Fond	13B
E15/3s1	Schalter Leseleuchte Fond links	15E
E15/3s2	Schalter Leseleuchte Fond rechts	12E

Dokumentnummer: pe82.20-p-2056-97daa
Dokumenttitel: Funktionsschema Elektrik manuelle Innenlichtsteuerung

Kurzbezeichnung: Bezeichnung:		Position:
E17/15	Fußraumleuchte vorn rechts	5C
E17/16	Fußraumleuchte vorn links	5C
E17/17	Fußraumleuchte Fond links	5C
E17/18	Fußraumleuchte Fond rechts	5C
N10/1	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul vorn	2E
N70	Steuergerät Dachbedieneinheit	7F
N70/3	Elektronik Dachbedieneinheit	20F
N70/3e4	Innenraumleuchte vorn links	19E
N70/3e5	Innenraumleuchte vorn rechts	20E
N70/3s2	Schalter Deckenleuchte Fond	18E
N70/3s4	Schalter Deckenleuchte vorn	18F
N70/3s6	Schalter Leseleuchte vorn links	18G
N70/3s7	Schalter Leseleuchte vorn rechts	18H
N70e4	Innenraumleuchte vorn links	6E
N70e5	Innenraumleuchte vorn rechts	7E
N70s2	Schalter Deckenleuchte Fond	9E
N70s4	Schalter Deckenleuchte vorn	9F
N70s6	Schalter Leseleuchte vorn links	9G
N70s7	Schalter Leseleuchte vorn rechts	9H
N73	Steuergerät elektronisches Zündschloss	2A
S101	Schalter Spiegelleuchte vorn links	19C
S102	Schalter Spiegelleuchte vorn rechts	19C
S17/9	Schalter Handschuhfachleuchte	1J
U111	Gültig für Dachbedieneinheit ohne CAN	17D



