

- USB Erkennungsprobleme mit dem Becker MAP PILOT

Bei einigen Windows 7 und 8.x PC's gibt es anscheinend Probleme mit der USB-Erkennung. Versucht es dann entweder mit dem "XP-Modus" oder einer "XP-Live CD/DVD/Stick".

Manchmal braucht der BMP einige Minuten bis er erkannt wird.

Falls dennoch USB Erkennungsprobleme auftreten sollten, -den BMP einfach mal an einen anderen Computer anschließen.

Sollte das keine Abhilfe schaffen einen Reset des BMP durchführen (**Aber VORSICHT!** Den BMP vorher vom Computer trennen, **-er darf beim Reset auf gar keinen Fall am Computer angeschlossen sein.**) und/oder für ein bis zwei Minuten die Batterie aus dem BMP entfernen.

Wichtig!!!

Den BMP IMMER "richtig" und "sauber" vom PC trennen (USB-Gerät SICHER ENTFERNEN unter Windows)!!!

Folgendes steht dazu in der **Bedienungsanleitung für PKW** des BMP.

"Fehlfunktionen

Sollte es zu Fehlfunktionen im Betriebssystem oder im Gerät kommen, werden diese entsprechend angezeigt. Sie können selbst versuchen, die Fehlfunktion zu beheben:

- *Entnehmen Sie, wie unter "Gerätehalterung" auf Seite 10 beschrieben, den Becker MAP PILOT aus dem Gerätehalter.*
- *Warten Sie einige Zeit und schieben Sie den Becker MAP PILOT wieder ein.*

oder

- *Drücken Sie (z. B. mit einer Kugelschreibermine) den Reset Taster an der Vorderseite des ingeschobenen Becker MAP PILOT. Der Becker MAP PILOT startet dann neu.*

Falls die Meldungen wiederkehren oder das Gerät aus anderen Gründen nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler."