

Planmäßige Wartung

Serviceplan

Europäischer Serviceplan

Der europäische Serviceplan gilt für folgende Länder:

Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Grönland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, Österreich

Für alle anderen Länder gilt der internationale Serviceplan.

	jährlich ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
Servicearbeiten	Meilen (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Sichtprüfung von Steuergerät, Beleuchtungs- und Signalanlage sowie Airbag, Prüfen von Lenkradsperre und Zündschloss.		X	X	X	X	X
Batterien für Funkfernbedienung ersetzen (Zweitschlüssel nicht vergessen)				alle 2 Jahre		
Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage prüfen		X	X	X	X	X
Kühlmittelstand, Frostschutzmittel (helles Orange) kontrollieren ²⁾ , korrigieren.		X	X	X	X	X

1) Je nachdem, was zuerst eintritt.

2) Bei übermäßigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusätzliche Arbeiten durchführen.

Servicearbeiten	jährlich ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	Meilen (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Bremsflüssigkeitsstand prüfen ²⁾ , korrigieren		X		X		X
Batteriepolklemme auf Festsitz und Batterieauge prüfen		X	X	X	X	X
Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter ersetzen			X		X	
● Bei starker Luftverschmutzung, mit hohem Staub- oder Sandgehalt oder Pollenanteil, Geruch der Klimaanlage		Absprache mit Kunden				
Luftfiltereinsatz ersetzen		alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen				
⊕ Zündkerzen ersetzen		alle 4 Jahre / 60.000 km / 40.000 Meilen				
A 20 NHT, A 28 NET		alle 8 Jahre / 120.000 km / 80.000 Meilen				
Sichtprüfung Keilrippenriemen			X		X	
Keilrippenriemen ersetzen, A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET, A 20 NHT, A 28 NET, A 20 DTC, A 20 DTJ, A 20 DTH, A 20 DTR		alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen				
Keilrippenriemen Wasserpumpe – Servolenkpumpe ersetzen A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET		alle 10 Jahre / 120.000 km / 80.000 Meilen				

²⁾ Bei übermäßigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusätzliche Arbeiten durchführen.

200 Service und Wartung

Servicearbeiten	jährlich ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	Meilen (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
⊕ Ventilspiel prüfen, einstellen A 16 XER, A 18 XER		alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen				
⊕ Zahnriemen und Spannrolle ersetzen, A 16 XER, A 18 XER, A 16 LET A 20 DTC, A 20 DTH, A 20 DTJ A 20 DTR		alle 10 Jahre / 150.000 km / 100.000 Meilen alle 10 Jahre / 120.000 km / 80.000 Meilen				
Servolenkung auf Dichtheit prüfen, Ölstand prüfen/korrigieren ²⁾		X	X	X	X	X
Ölstand der hydraulischen Servolenkung (HPS) prüfen (Deckel mit Messstab)		X	X	X	X	X
Motoröl und Motorölfilter wechseln		X	X	X	X	X
⊕● Kraftstofffilter entwässern, Diesel (bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder minderwertigem Kraftstoff)		X	X	X	X	X
Kraftstofffilter entwässern und ersetzen, Diesel (EN 590)			X		X	
Sichtprüfung Reifenbefestigung und Aufhängungsfedern vorne und hinten, Bremsleitungen, Bremsdruckschläuche, Kraftstoffleitungen und Abgasanlage			X		X	

²⁾ Bei übermäßigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusätzliche Arbeiten durchführen.

	jährlich ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
Servicearbeiten	Meilen (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Äußere Karosserie- und Unterbodenkorrosionsschutz kontrollieren und eventuelle Schäden im Service- und Garantieheft vermerken.		X	X	X	X	X
⊕● Sichtprüfung der Bremsen Vorder- und Hinterreifen ²⁾		X	X	X	X	X
Motor, Getriebe (AT, MT), Klimakompressor auf Dichtheit prüfen ²⁾		X	X	X	X	X
Sichtprüfung Faltenbälge an Lenkung, Spurstangen und Achsantrieb		X	X	X	X	X
Prüfung Spurstangenkopf und Traggelenk		X	X	X	X	X
⊕ Brems- und Kupplungsflüssigkeit wechseln		alle 2 Jahre				
Radbefestigung lösen (Vorsicht bei Reifendruck-Kontrollsystem) und anziehen auf Drehmoment: 150 Nm. Kegel der Radmutter darf beim Einbau nicht eingefettet oder geölt werden. Reifenzustand prüfen. Reifendruck prüfen/korrigieren (einschl. Reserverad) Reifenreparaturset auf Vollständigkeit und Haltbarkeitsdatum des Reparatursatzes prüfen.			X		X	
⊕ Jährlicher Service, wenn pro Jahr gefahrene Strecke über 20.000 km (12.000 Meilen) liegt						

2) Bei übermäßigem Verbrauch/Undichtigkeit mit Zustimmung des Kunden zusätzliche Arbeiten durchführen.

202 Service und Wartung

Servicearbeiten	jährlich ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	Meilen (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Sichtprüfung Verbandstasche (Vorhandensein in dafür vorgesehenem Staufach, Vollständigkeit und Verfalldatum), Verzurrösen und Warndreieck.		alle 2 Jahre				
Prüfung/Einstellung Scheinwerfer (einschl. Zusatzscheinwerfer)			X		X	
Türscharniere, Türstopper, Schließzylinder, Schließplatte, Motorhaubenverriegelung, Hecktürscharniere einfetten			X		X	
Probefahrt, Endkontrolle (Kontrolle Lenkradsperre und Zündschloss, Instrumente und Anzeigeleuchten, gesamte Bremsanlage, Lenkung, Klimaanlage, Motor, Karosserie und Fahrwerk), Serviceintervallanzeige zurücksetzen		X	X	X	X	X
Nur für Deutschland: Abgasuntersuchung und Hauptuntersuchung, siehe Service- und Garantieheft		Erstmals nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre				

⊕: Zusatzarbeiten.

●: Bei extremen Einsatzbedingungen und wenn es durch länderspezifische Bedingungen erforderlich ist, verkürzen sich die Intervalle.