


[BMW E39 525i Touring](#) / [Reparaturanleitung und Technische Daten](#) / [24 Automatikgetriebe](#) / [24 00 Automatikgetriebe](#) /

24 00 007 Schalthebel einstellen

Wählhebel auf Position "P" stellen.



Klemmbuchse (1) gegenhalten und Mutter (2) lockern.

Schalthebel (3) nach vorne drücken (Parkstellung). Seilzug (4) in Pfeilrichtung drücken und wieder loslassen.

Klemmstück (1) gegenhalten und Mutter (2) festziehen.

Anziehdrehmoment,

[siehe Technische Daten 25 16 2AZ.](#)

Dient nur zu Informationszwecken. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Webseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Betreiber der Webseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern.