




Ladeluftsystem mit Abgasturbolader prüfen **Anschlussplan für Ladedruckregelung**

1. Rückschlagventil
 -Einbaulage (helle/dunkle Seite): Wie in der Abb. gezeigt
2. Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239
3. zum Ventil für Abgasrückführung -N18
4. Belüftungsleitung ins Luftfiltergehäuse
 -zum Ventil für Abgasrückführung -N18
5. Unterdruckdose für Saugrohrumschaltung
6. Unterdruckdose für Ladedruckregelung
 -prüfen
 -nicht einzeln ersetzbar
7. Abgasturbolader
8. Unterdruck-Vorratsbehälter
9. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75
 -Einbaulage: Rechts vorn im Motorraum
 -prüfen