

TEILEANORDNUNG / PARTS INSTALLATION

STEUERGERÄTE, RELAIS / CONTROL UNITS, RELAYS

TEILE	PARTS	LHD	RHD	EINBAUORT	LOCATION	WEITERE INFORMATION FURTHER INFORMATION		
						BLATT SHEET	BILD PICTURE	POSITION
K3	RELAIS-ANL., DIEBSTAHLWARNUNG, / WEGFÄHRSPERRE	RELAY-STARTER, ANTI THEFT WARNING UNIT / IMMOBIL.	A 3 H	A 3 H	HALTER INSTRUMENTENTAFEL	20	A/B	5
K5	RELAIS-KLIMAPLANE (LHD)	RELAY-AIR CONDITIONING (LHD)	A 3 H	- -	HALTER INSTRUMENTENTAFEL	20	A	6
K6	RELAIS-KLIMAPLANE (RHD)	RELAY-AIR CONDITIONING (RHD)	- -	F 3 H	HALTER LENKSÄULE	20	B	15
K7	RELAIS-GEBLÄSE, HEIZUNG/KLIMAPLANE, 4. STUFE	RELAY-BLOWER, HEATING/AIR CONDITIONING 4. STAGE	A 3 H	A 3 H	HALTER INSTRUMENTENTAFEL	20	A/B	4
K8	RELAIS-INTERVALL, WISCHER, FRONTSCHIEBE	RELAY-INTERVAL, WIPER, WINDSHIELD	B 3 H	E 3 H	RELAISKASTEN, INNEN	20	A (B)	14 (12)
K10	BLINKOEGER	FLASHER UNIT	B 3 H	E 3 H	RELAISKASTEN, INNEN	20	A (B)	11 (9)
K12	RELAIS-SEKUNDÄRLUFTIMBLASUNG	RELAY-SECONDARY AIR INDUCT	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	22	FG	1
K13	RELAIS-PARKNEUTRAL, SIGNAL	RELAY-PARK/NEUTRAL SIGNAL	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	23	H	29
K14	REGLER-GEOSCHNITT (RHEI)	CRUISE CONTROL	E 2 H	E 2 H	AUFNAHME FEDERBEIN	-	-	-
K16	RELAIS-VORFÖRDERPUMPE	RELAY-RECONVEYING PUMP	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	23	H	10
K17	RELAIS-VERPOLSCHUTZ	RELAY-POLARY PROTECTION	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	23	H	40
K19	RELAIS-WAGENHOHEINREGULIERUNG	RELAY-CAR LEVEL CONTROL	B 3 H	E 3 H	RELAISKASTEN, INNEN	20	A (B)	9 (7)
K21	GEBER-WAGENHOHEINREGULIERUNG	SENSOR-CAR LEVEL CONTROL	E 6 H	E 6 H	HINTERACHSE	-	-	-
K22	RELAIS-PUMPE, KUEHLMITTEL, NACHLAUF	RELAY-PUMP, FOLLOW UP COOLANT	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	22/23	G (H)	3
K25	STEUERGERÄT-OLUENZEIT	CONTROL UNIT-OLAN TIME	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	23	H	30
K26	RELAIS-GEBLÄSE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21/22 (23)	E (FG) (H)	18
K28	RELAIS-GEBLÄSE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	22	G	18
K30	RELAIS-INTERVALL, WISCHER, HECKSCHIEBE	RELAY-INTERVAL, WIPER, BACK WINDOW	B 3 H	E 3 H	RELAISKASTEN, INNEN	20	A (B)	13 (11)
K31	STEUERGERÄT-ANRAB	CONTROL UNIT-ANRAB	C 4 H	C 4 H	UNTER VERKLEIDUNG-MITTELKONSOLE	-	-	-
K35	ZEITRELAIS-HECKSCHIEBE & AUSSENSPIEGEL	RELAY-TIME DELAY, BACK WINDOW & OUTSIDE MIRROR	B 3 H	E 3 H	RELAISKASTEN, INNEN	20	A (B)	15 (13)
K37	STEUERGERÄT-ZENTRALVERriegELUNG	CONTROL UNIT-CENTRAL LOCKING	F 3 H	F 3 H	HINTER VERKLEIDUNG-FUSSRAUM, SEITLICH	-	-	-
K41	STEUERGERÄT-HILFSKRAFTLENKUNG	CONTROL UNIT-POWER STEERING	A 3 H	A 3 H	HALTER INSTRUMENTENTAFEL	20	A/B	2
K42	RELAIS-VERPOLSCHUTZ	RELAY-POLARY PROTECTION	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	22	F	10
K43	RELAIS-EINSPRITZVENTILE	RELAY-INJECTION VALVES	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22)	E (G)	10
K44	RELAIS-KRAFTSTOFFPUMPE	RELAY-FUEL PUMP	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22)	E (FG)	20
K48	RELAIS-GEBLÄSE, RELAISKASTEN	RELAY-BLOWER, RELAY BOX	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	22 (23)	G (H)	29 (8)
K49	RELAIS-GEBLÄSE, RELAISKASTEN	RELAY-BLOWER, RELAY BOX	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22)	E (F)	19
K51	RELAIS-GEBLÄSE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22) (23)	E (F) (H)	7
K52	RELAIS-GEBLÄSE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22) (23)	E (FG) (H)	17
K59	RELAIS-INDUSPARKLICHT	RELAY-DRY RUNNING LIGHT	F 3 H	F 3 H	HINTER VERKLEIDUNG-FUSSRAUM, SEITLICH	-	-	-
K60	RELAIS-DREHZAHL, KOMPRESSOR, AC	RELAY-REVOLUTION, COMPRESSOR, AC	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22) (23)	E (FG) (H)	5
K61	STEUERGERÄT-MOTRONIC	CONTROL UNIT-MOTRONIC	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	-	-	-
K63	RELAIS-FARBARE	RELAY-TAMPET HORN	B 3 H	E 3 H	RELAISKASTEN, INNEN	20	A (B)	12/10
K64	RELAIS-GEBLÄSE, KLIMAPLANE, 1. STUFE (LHD)	RELAY-BLOWER, AIR CONDITIONING, 1. STAGE (LHD)	A 3 H	- -	HALTER INSTRUMENTENTAFEL	20	A	7
K64	RELAIS-GEBLÄSE, KLIMAPLANE, 1. STUFE (RHD)	RELAY-BLOWER, AIR CONDITIONING, 1. STAGE (RHD)	- -	F 3 H	HALTER LENKSÄULE	20	B	14
K65	RELAIS-HEIZPATTE, RUECKSITZ, LINKS	RELAY-HEATING MAT, REAR SEAT, LEFT	C 5 G	C 5 G	RAMPE HINTERSTUHL	21	D	2
K66	RELAIS-HEIZPATTE, RUECKSITZ, RECHTS	RELAY-HEATING MAT, REAR SEAT, RIGHT	C 5 G	C 5 G	RAMPE HINTERSTUHL	21	D	1
K67	RELAIS-GEBLÄSE, KUEHLER	RELAY-BLOWER, RADIATOR	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22) (23)	E (FG) (H)	4 (6) (7)
K69	STEUERGERÄT-SIATEC	CONTROL UNIT-SIATEC	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	-	-	-
K70	STEUERGERÄT-TURBODIESEL	CONTROL UNIT-TURBO DIESEL	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	-	-	-
K73	RELAIS-FERNLICHT	RELAY-HIGH BEAM	B 3 H	E 3 H	RELAISKASTEN, INNEN	20	A (B)	8/6
K80	RELAIS-FILTERHEIZUNG	RELAY-FILTER HEATING	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	23	H	9
K85	STEUERGERÄT-AUTOMATIKGETRIEBE	CONTROL UNIT-AUTOMATIC TRANSMISSION	F 3 H	F 3 H	SEITENTEIL-STIRNRAND	-	-	-
K87	RELAIS-GEBLÄSE, KUEHLER, AC	RELAY-BLOWER, RADIATOR, AC	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22) (23)	E (FG) (H)	6
K88	STEUERGERÄT-TEMPERATUR, KATALYSATOR	CONTROL UNIT-TEMPERATURE, CONVERTER CATALYTIC	F 3 H	F 3 H	HINTER VERKLEIDUNG-FUSSRAUM, SEITLICH	21	C	1
K94	STEUERGERÄT-DIEBSTAHLWARNUNG	CONTROL UNIT-ANTI THEFT WARNING UNIT	E 3 H	B 3 H	ÜBERHAUB HANDSCHUHFACH	-	-	-
K96	RELAIS-GEBLÄSE, KUEHLER, AC	RELAY-BLOWER, RADIATOR, AC	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	23	H	4
K97	ZEITRELAIS-WASCHERPUMPE, SCHEINWERFER	RELAY-TIME DELAY, WASHER PUMP, HEADLAMPS	B 1 H	B 1 H	RELAISKASTEN	21 (22) (23)	E (FG) (H)	2
K101	RELAIS-AUSSENSPIEGEL, PARKSTELLUNG	RELAY-OUTSIDE MIRROR, PARKING POSITION	F 3 H	F 3 H	HINTER VERKLEIDUNG-FUSSRAUM, SEITLICH	21	C	2
K102	STEUERGERÄT-PARK- UND BREMSCHUTZ	CONTROL UNIT-PARK BRAKE SHIFT LOCK	F 3 H	F 3 H	HINTER VERKLEIDUNG-FUSSRAUM, SEITLICH	21	C	3
K103	STEUERGERÄT-SITZ & SPIEGEL, MEMORY	CONTROL UNIT-SEAT & MIRROR MEMORY	B 4 G	E 4 G	FÄHRERSITZ-ZSB	-	-	-
K117	STEUERGERÄT-WEGFÄHRSPERRE	CONTROL UNIT-IMMOBILISER	E 3 H	B 3 H	ÜBERHAUB HANDSCHUHFACH	-	-	-
K27	WARNSUMMER-SICHERHEITSKONTROLLE	WARNING BUZZER-SAFETY CHECKING	F 3 H	F 3 H	HINTER VERKLEIDUNG-FUSSRAUM, SEITLICH	-	-	-
P25	GEBER-OLUENKONTROLLE	SENSOR-BULB TEST	A 3 H	A 3 H	HALTER INSTRUMENTENTAFEL	20	A/B	1
P39	GEBER-OLUENKONTROLLE, ANHÄNGER	SENSOR-BULB TEST, TRAILER	A 3 H	A 3 H	HALTER INSTRUMENTENTAFEL	20	A/B	3
S2.4	WARNSUMMER-SCHNEINERREINISCHALTUNGSKONTROLLE	WARNING BUZZER-HEADLAMPS-ON	B 3 J	E 3 J	SCHALTER-ZSB, LICHT	-	-	-
U4.8	STEUERGERÄT-ABS/TRACTION CONTROL	CONTROL UNIT-ABS/TRACTION CONTROL	B 2 H	B 2 H	HYDROAGGREGAT	-	-	-
U10	ZWISCHENGANGEHÄUSE-AUTOMATIKGETRIEBE	INTERMEDIATE HOUSING-AUTOMATIC TRANSMISSION	C 3 G	C 3 G	TUNNEL	-	-	-
U13	HAUPTGEHÄUSE-AUTOMATIKGETRIEBE	MAIN HOUSING-AUTOMATIC TRANSMISSION	C 3 G	C 3 G	TUNNEL	-	-	-
U19	VERSTÄRKER-ANTENNE, HECKSCHIEBE (NB)	AMPLIFIER-ANTENNA, BACK WINDOW (NB)	E 6 J	E 6 J	UNTER BELAGE, RUECKWAND OBEN	-	-	-
U18	VERSTÄRKER-ANTENNE, HECKSCHIEBE (KH)	AMPLIFIER-ANTENNA, BACK WINDOW (KH)	B 8 H	B 8 H	HINTER VERKLEIDUNG-KLAPPE, RUECKWAND	-	-	-
U23	SOUND-PROZESSOR (NB)	SOUND-PROCESSOR (NB)	B 7 H	B 7 H	HINTER VERKLEIDUNG-HECKRAUM	-	-	-
U23	SOUND-PROZESSOR (KH)	SOUND-PROCESSOR (KH)	E 7 H	E 7 H	HINTER VERKLEIDUNG-HECKRAUM	-	-	-
U24	CD-WECHSLER	CD-CHANGER	E 7 H	E 7 H	HINTER VERKLEIDUNG-HECKRAUM	-	-	-

