



Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie

- A - Batterie
 - B - Anlasser
 - C - Drehstromgenerator
 - C1 - Spannungsregler
 - D - Zündanlassschalter
 - F18 - Thermoschalter für Kühlerlüfter
 - J519 - Bordnetzsteuergerät
 - SA1 - Sicherung 1 auf Sicherungshalter A
 - SA8 - Sicherung 8 auf Sicherungshalter A
 - T2w - Steckverbindung, 2fach, im Halter am Getriebe
 - T3e - Steckverbindung, 3fach, im Halter am Kühler links
 - T3h - Steckverbindung, 3fach, am Thermoschalter für Kühlerlüfter
 - T8a - Steckverbindung, 8fach, am Zündanlassschalter
 - T18a - Steckverbindung, 18fach, am Bordnetzsteuergerät (braun)
 - V7 - Kühlerlüfter
 - 672 - Massepunkt 2 am Längsträger vorn links
 - B344 - Verbindung 1 (61) im Hauptleitungsstrang
- * - gilt nicht für Fahrzeuge mit autom. Getriebe
 == - Thermoschalter für Kühlerlüfter und Kühlerlüfter abhängig von Sonderausstattung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Climatic / Climatronic)

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa