

Serviceplan – Europa (Personenkraftwagen) - August 2018

Alle Personenwagen

Kleine Inspektion – Jährlich/alle 30 000 km (20 000 mi)

Große Inspektion – Alle 2 Jahre/60 000 km (40 000 mi)

Der Service kann früher erforderlich sein, wenn dies im Service Interval Display angezeigt wird.

Alle Personenwagen

Operation		Kleine Inspektion	Große Inspektion
Motoröl und Ölfilter » Wechseln *		x	x
Kraftstoffadditiv » Füllen	1,0L (LE1) 1,4L (LE2)	x	x
Waschwasser » Füllstand prüfen und korrigieren		x	x
Kühlmittel & Frostschutzmittelkonzentration » Füllstand prüfen und korrigieren		x	x
Brems- und Kupplungsflüssigkeit » Füllstand prüfen und korrigieren		x	x
Servolenkungsöl » Füllstand prüfen und korrigieren & Auf Undichtigkeiten prüfen.		x	x
Batterieanschlüsse » Prüfen **		x	x
Luftfilter Fahrgastraum » Ersetzen *			x
Kraftstofffilter » Ablassen *	Dieselmotoren	x	x
Kraftstofffilter » Ersetzen *	Dieselmotoren		x
Antriebsriemen » Prüfen			x
Bremsen vorn und hinten » Prüfen		x	x
Feststellbremse » Prüfen			x
Manuelle Feststellbremse » Einstellen			x
Elektrische Feststellbremse » Bremsbacken kontrollieren und manuell einstellen	Antara	x	x
Reifenzustand und -luftdruck » Prüfen		x	x
Reifenreparatursatz & Gepäckraumösen » Prüfen			x
Reifendruck des Ersatzrades & Batterieanschlüsse Prüfen ***		x	x
Befestigungselemente, Rad » Straffheit prüfen		x	x
Türscharniere, Türbremsen, Schlösser und Verriegelung Motorhaube » Schmieren			x
FlexFix » Prüfen und schmieren		x	x
Motor, Getriebe und Kupplung » Auf Leckstellen prüfen		x	x
Vorder-/Hinterradaufhängung & Faltenbälge an Lenkung und Radaufhängung » Prüfen		x	x
Abgasanlage & Brems- und Kraftstoffleitungen » Prüfen			x
CNG-Tank » Prüfen	Zafira-C	x	x
Korrosionsschutz » Prüfen & Schäden im Service- und Garantieheft erfassen.		x	x
Außen- und Innenbeleuchtung, Anzeigen (in der Instrumenteneinheit) und Hupen » Funktion prüfen		x	x
Luftfiltereinsatz » Ersetzen	Alle 4 Jahre/60 000 km (40 000 mi)		
Batterie Schlüssel Tür- und Zündschloss » Ersetzen	Per Kundenanforderung		
Probefahrt (einschl. Kontrolle der Bremsleistung und Anzeigen), Endkontrolle.		x	x
Serviceintervall » Zurücksetzen		x	x
Ablaufdatum Pannenhilfe » Prüfen		x	x
* Häufiger unter schwierigen Betriebsbedingungen; siehe Kapitel "Leitfäden – International"			
** Die Batterie befindet sich im Motorraum.			
*** Die Batterie befindet sich im Gepäckraum.			

Zusätzliche Arbeitsvorgänge

Operation	Option	Intervall
Brems- und Kupplungsflüssigkeit » Wechseln		Alle 2 Jahre
Reduktionsmittel » Füllstand prüfen und korrigieren	Cascade / Insignia / Zafira-C	Per Kundenanforderung
Scheinwerfer » Ausrichtung prüfen	Alle Fahrzeuge außer den nachfolgend aufgeführten. Karl / Viva	Erstmals nach 3 Jahren, dann alle 2 Jahre
CNG-Kraftstofffilter » Ersetzen *	1,6L (LGE)	Alle 4 Jahre/60 000 km (40 000 mi)
Kraftstofffilter LPG » Ersetzen *	1,0L (LWT) 1,4L (LDD) Flüssiggas 1,4L (LUH) Flüssiggas 1,4L (LUJ) Flüssiggas	Jährlich/alle 30 000 km (20 000 mi)
		Türkei / Polen Jährlich/alle 15 000 km (10 000 mi)
Kraftstofffilter LPG @ Verdampfer LPG » Ersetzen *	1,4L (LDD) Flüssiggas	Türkei / Polen
	1,4L (LUJ) Flüssiggas	Jährlich/alle 15 000 km (10 000 mi)
Antriebsriemen » Ersetzen		Alle 6 Jahre/150 000 km (100 000 mi)
	Antriebsriemen hydraulische Servopumpe	Alle 6 Jahre/120 000 km (80 000 mi)
Zahnriemen » Ersetzen	2,0L (LBY) 2,0L (LFS) ****	Alle 6 Jahre/120 000 km (80 000 mi)
	Benzin 1,6L (LDE) 1,6L (LLU) 1,6L (LGE) 1,8L (2H0) Dieselmotoren 2,0L (LBX) 2,0L (LBS) 2,0L (LFS) ****	Alle 6 Jahre/150 000 km (100 000 mi)
Kurbelwellenriemenscheibe » Ersetzen	2,0L (LBY)	Alle 6 Jahre/120 000 km (80 000 mi)
Zündkerze » Ersetzen *	Alle Motoren, außer den nachstehend angeführten.	Alle 4 Jahre/60 000 km (40 000 mi)
	2,8L (LBW) 2,8L (LAU)	Alle 8 Jahre/120 000 km (80 000 mi)
	1,4L (LDD) — Flüssiggas 1,4L (LUH) — Flüssiggas 1,4L (LUJ) — Flüssiggas	Alle 2 Jahre/30 000 km (20 000 mi)
	Benzin 1,6L (LDE) 1,6L (LLU) 1,8L (2H0)	Alle 10 Jahre/150 000 km (100 000 mi)
Ventilspiel » Prüfen und Einstellen		
Bremstrommeln » Säubern und sichtprüfen	Adam Corsa-E Karl / Viva	Nur unter schwierigen Betriebsbedingungen und nach Absprache mit dem Kunden: Alle 4 Jahre/60 000 km (40 000 mi)
Getriebeöl (Schaltgetriebe) » Wechseln	Corsa-E OPC Performance Edition	Jährlich/alle 30 000 km (20 000 mi)
	Karl / Viva mit Schaltgetriebe & Manuelles Getriebe automatisch geschaltet	Alle 10 Jahre/150 000 km (100 000 mi)
Batterie Steuergerät Kommunikationsschnittstelle » Ersetzen	Karl / Viva Meriva-B Mokka	Per Kundenanforderung & Empfehlung: Alle 4 Jahre

****Die 2.0L (LFS) für MJ16 haben zwei Zahnriemenintervalle. Zu Einzelheiten siehe Dokument Servicepositionen – Motorraum

Diese Tabelle gilt für folgende Länder: Andorra / Österreich / Belgien / Bosnien-Herzegowina / Bulgarien / Kroatien / Zypern / Tschechische Republik / Dänemark / Estland / Finnland / Frankreich / Deutschland / Griechenland / Grönland / Ungarn / Irland / Island / Italien / Lettland / Liechtenstein / Litauen / Luxemburg / Mazedonien / Malta / Monaco / Montenegro / Niederlande / Norwegen / Polen / Portugal / Rumänien / San Marino / Serbien / Slowakei / Slowenien / Spanien / Schweden / Schweiz / Großbritannien