A/B-Class

Sicherungsaufteilung
Fuse Allocation
Dotation des fusibles

Mercedes-Benz

⚠ **Achtung: Brandgefahr!**
Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampère-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

Warning: Risk of fire!
Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

Risque d'incendie!
Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.

⚠ **Achtung!**
Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!

Caution!
Close the fuse covers carefully.

Attention!
Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

Stand: 2005-10-24 · 169 004 04 99

!

Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Further information about replacing fuses can be found in the vehicle's Operator's Manual.

Vous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation du véhicule.



Sicherungswerte · Fuse rating · Valeur des fusibles

Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	beige	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	weiß	white	blanc
30	grün	green	vert
40	bernstein	amber	ambre
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu
80	gelb	yellow	jaune

1 – 63 Sicherung · Fuse · Fusible

Im Fußraum vor dem rechten Sitz.

In the footwell in front of the right-hand seat.

Dans le plancher, devant le siège droit.



X1 – X3 Sicherung · Fuse · Fusible

Unter der Fußstütze des Beifahrersitzes.

Below the footrest of the front passenger seat.

Sous le repose-pieds du siège passager.



Funktion	Sich.-Nr.
Airbag-Systeme	20, 37, 51, 69, 70
Anhängevorrichtung	36, 57, 58, 59, 62, 70
Automatik-Getriebe	26, 27, 30
Bremslicht	1, 25
CD-Wechsler	50
Dachbedieneinheit	8, 40, 69
Dealeroption Zwischenverb. Japan	42, 50
Diagnose	16
Einbruch- und Diebstahlwarnanlage	48
Elektrische Servolenkung	24, 65, 70
ESP	9, 15, 19, 25, 30, 70
Fahrschule	42, 69
Fanfare	6
Fensterheber hinten	34, 35
Fensterheber vorn	13, 14
Gebläse (Heizung/Klima)	10, 70
Handschukastenleuchte	42, 69
Heizbare Heckscheibe	2
Klimaanlage / Heizung	5, 71, 70
Kombiinstrument	3, 22, 70
Kompass	28
Kosmetikspiegelbeleuchtung	42, 69
Kraftstoffpumpe	7
Lenkungsverriegelung	4
Leuchten vo. li. Xenon (Kurvenlicht)	55, 62
Leuchten vo. re. Xenon (Kurvenlicht)	56, 62
Lichtdrehschalter	17, 28, 31, 70
Motor- Elektronik	11, 32, 43, 44, 45, 64
Motorlüfter	68
Multifunktionslenkrad	12
Notrufsystem	42, 63, 69
Parktronicsystem	16
Radiosysteme	33, 41, 46, 47, 54, 63
Rückfahrlicht	18, 70
SAM	29, 66
Scheibenwischer hinten	41, 69
Scheibenwischer vorn	39, 69
Schiebe-Hebe-Dach	8, 40, 69
Sitz vorne links	60, 67
Sitz vorne rechts	61, 67
Sitzheizung	49
Starter	21, 70
Steckdose hinten	53, 67
Steckdose Laderaum	53, 67
TAXI	72, X1, X2
Telefonsysteme	36, 46, 47, 70
Waschdüsenheizung	23, 70
Zigarrenanzünder / Steckdose vorne	38, 69
Zündschloss	3, 4

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung gegebenenfalls in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt.

Function	Fuse No.
A/C system / heater	5, 71, 70
Airbag systems	20, 37, 51, 69, 70
Anti-theft alarm system	48
Automatic transmission control	26, 27, 30
Blower motor (heater/AC)	10, 70
Brake lights	1, 25
CD changer	50
Cigar lighter / socket, front	38, 69
Compass	28
Dealeroption Japan	42, 50
Diagnosis	16
Driving school	42, 69
Electr. power steering	24, 65, 70
Electronic ignition loc	3, 4
Emergency call system	42, 63, 69
Engine ventilator	68
ESP	9, 15, 19, 25, 30, 70
Fanfare horn	6
Fuel pump	7
Glove box light	42, 69
Heated rear window	2
Instrument cluster	3, 22, 70
Lamps, front left / cornering lamp	55, 62
Lamps, front right / cornering lamp	56, 62
Make-up mirror lights	42, 69
Motor electronics	11, 32, 43, 44, 45, 64
Multi-function steering wheel	12
Overhead control panel	8, 40, 69
PARKTRONIC system	16
Power window, front	13, 14
Power window, rear	34, 35
Radio systems (SE)	33, 41, 46, 47, 54, 63
Reversing light	18, 70
Rotary light switch	17, 28, 31, 70
RR Wiper	41, 69
SAM	29, 66
Seat front left	60, 67
Seat front right	61, 67
Seat heater	49
Socket, load compartment	53, 67
Socket, rear	53, 67
Starter	21, 70
Steering lock	4
TAXI	72, X1, X2
Telephone systems (SE)	36, 46, 47, 70
Tilting/sliding roof	40
Trailer hitch	36, 57, 58, 59, 62, 70
Washer nozzle heater	23, 70
Wipers, front	39, 69

Fuses for consumers or systems which are electronically protected cannot be replaced. If necessary, have the cause of the fault determined and remedied by an authorized Mercedes-Benz Center.

Fuses are fitted based on the vehicle's equipment.

Désignation	N° fusible
Airbags	20, 37, 51, 69, 70
Alarme antivol et antieffraction	48
Allume cigare / prise, avant	38, 69
Auto-école	42, 69
Avertisseur à tonalités multiples	6
Boussole	28
Changeur CD	50
Chauffage de la lunette arrière	2
Chauffage des buses de lave-glace	23, 70
Chauffage des sièges	49
Climatiseur / chauffage	5, 71, 70
Combiné d'instruments	3, 22, 70
Commande de boîte de vitesses aut.	26, 27, 30
Commutateur rotatif d'éclairage	17, 28, 31, 70
Contacteur d'allumage électronique	3, 4
Dealeroption Japan	42, 50
Démarreur	21, 70
Diagnostic	16
Direction assistée électrique	24, 65, 70
Dispositif d'attelage	36, 57, 58, 59, 62, 70
Éclairage de boîte à gants	42, 69
Electronique du moteur	11, 32, 43, 44, 45, 64
ESP	9, 15, 19, 25, 30, 70
Essuie-glace arrière	41, 69
Essuie-glace avant	39, 69
Feux de recul	18, 70
Feux de stop	1, 25
Feux, ava. droit / éclairage de virage	56, 62
Feux, ava. gauche / éclairage de virag	55, 62
Lève-glace arrière	34, 35
Lève-glace avant	13, 14
Miroirs de courtoisie avant	42, 69
Pompe à carburant	7
Prise, arrière	53, 67
Prise, compartiment de chargement	53, 67
Radio (option)	33, 41, 46, 47, 54, 63
SAM	29, 66
Siège avant droit	61, 67
Siège avant gauche	60, 67
Soufflante (chauffage/climatiseur)	10, 70
Système d'appel au secours	42, 63, 69
Système PARKTRONIC	16
TAXI	72, X1, X2
Téléphone (option)	36, 46, 47, 70
Toit ouvrant relevable	40
Unité de commande au toit	8, 40, 69
Ventilateur moteur	68
Verrouillage de la direction	4
Volant multifonction	12

Dans le cas des consommateurs et des systèmes protégés électroniquement, vous ne pouvez pas remplacer les fusibles. Si nécessaire, faites rechercher et éliminer la cause du défaut par un atelier qualifié, par exemple un point de service Mercedes-Benz.

La dotation en fusibles dépend de l'équipement du véhicule.