

Pin Belegung RNS-E und Concert II+ (2009)

Kammer C Navi

12	11	10	9	8	7
Tel NF In (+)	Line Out RR	Mic Out (+)	Line Out FR	Line Out GND	Mic In (+)
6	5	4	3	2	1
Tel NF In (-)	Line Out RL	Mic Out (-)	Line Out FL	Rückfahrsignal (nicht nötig)	Mic In (-)

Kammer C Concert II+

12	11	10	9	8	7
Tel AF (+)	Line RR	AU PL	Line FR	Line GND	K-Line N.C.
6	5	4	3	2	1
Tel AF (-)	Line RL		Line FL		

Kammer D Navi

16	15	14	13	12	11	10	9
U14R-1 N.C.	K30	DWA	Display Ein	K31 Masse	Tel-Mute	CAN-L	CAN-H

Kammer D Concert II+

16	15	14	13	12	11	10	9
Dauerplus	K30	DWA	Display ein	DI Sens	Tel Mute	CAN-L	CAN-H

Kammer A Navi

8	7	6	5	4	3	2	1
	Left Front (-)	Right Front (-)					
	Left Front (+)	Right Front (+)					

Kammer A Concert II+

8	7	6	5	4	3	2	1
	Left Front (-)	Right Front (-)					
	Left Front (+)	Right Front (+)					

Kammer B Navi

12	11	10	9	8	7
Clock von CD-Wechsler	Data In von CD-Wechsler	Plus geschaltet von CD-Wechsler	Signal Links von CD-Wechsler	Signal Links von CD-Wechsler	Bose
6	5	4	3	2	1
Data Out zum CD-Wechsler	K-Line N.C.	Dauerplus CD-Wechsler	V-Signal N.C.	Signal Masse CD-Wechsler	

Kammer B Concert II+

12	11	10	9	8	7
Clock von CD-Wechsler	Data In von CD-Wechsler	Plus geschaltet von CD-Wechsler	Signal Links von CD-Wechsler	Signal Links von CD-Wechsler	Aux-R
6	5	4	3	2	1
Data Out zum CD-Wechsler	Bose	Dauerplus CD-Wechsler	Aux GND	Signal Masse CD-Wechsler	Aux-L

ausstecken bzw. in 32-Pol Stecker umpinnen

DWA = Diebstahlwarnanlage

DI Sens = Steuersignal für Diebstahlsicherung (Dauerplus)

K-Line = Diagnoseleitung (wird nicht mehr genutzt)

AU PL = Audio Pilot (Bose) wird bei RNS-E nicht genutzt

N.C. = not connected

Alle grauen Felder sind am Stecker nicht bepinnt

Alle grünen Felder sind angeschlossen

Alle roten Felder ausstecken bzw. umpinnen

Die Anschlüsse für den CD-Wechsler sind identisch