Pin am Mid	Farbe / Querschnitt	Gegenpunkt	Bezeichnung
1	BN 0,5	Masse 1	Masse
2	BUWH 0,5	X2:39 → P13:A	Aussentemperatursensor
3	BU 0,5	X2:38 → P13:B	
4	BK 0,35 / 0,5	F29	Sicherung 10A
5	RD 0,5	F22 / F34	Sicherung 20A F22 → bis BJ 99 F34 → ab BJ 00
6	GN 0,35	Tacho Pin 3	Drehzahlmesser
7	GYE 0,5	U25:34	Multitimer
8	RDGY 0,35	Radio Pin 7	Radiosignale
9	BNWH 0,35	Radio Pin 17	
10	GN/BNWH 0,35	Radio Pin 18	
11	WH/BNWH 0,35	Radio Pin 22	
12	BURD 0,35	X2:29	Steuergerät ABS (Geschwindigkeitssignal)
13	BNGN 0,5	X5:11 → S95 → X5:14 → Masse	Sensor Restmenge Öl
14	BNWH 0,35	X13:6	Diagnosestecker
15	BKYE 0,35	X1:52 → X11:6 → S116:3	Bremslichtschalter (Diesel S116 / Benziner S8)
16	BK 0,35	F38	Sicherung 10A
17	WHGN 0,35	P25:1	Glühlampenkontrolmodul
18	BKYE 0,35	P25:2	
19	YERD 0,5	X2:25 → P27:2 → P28:2 → Masse	Sensoren Bremsbeläge P27 Linke Seite P28 Rechte Seite
20	BNBU 0,5	S93:B → Masse	Sensor Kühlwasserstand
21	BNYE 0,5	K85:11	Steuergerät Automatikgetriebe
22	BNYE 0,5	X2:33 → S82:B → Masse	Sensor Wischwasserstand
23	BNWH 0,35	S63:A	Schalter BC Wischerhebel
24	BNRD 0,35	S63:D	
25			
26	BUBK 0,35	Tacho Pin 1	Tankanzeige
27	BKBN 0,35	X7:12 → K70:29	Motorsteuergerät (Pin am Steuergerät kann nach Motor anders sein)
28			
29	BKWH 0,5	X2:35	Leuchtweitenregulierung Xenon ab BJ 00
30			
31	BNBK 0,5	K57:47	Steuergerät Multec (nur Y16XE) ab BJ 00
32	BN 0,5		Carphone bis BJ 99